

SIEMENS RELAYS

①

AHMED AWAD

How to Communicate?

* الكلام في هذه السلسلة عن :

O.C, EF, CBF, OT&UV.

Used S.W : DIGSI V. 4.89

بعد عمل set up لل software : في حاجة ثانية اسمها : (Device Drive)

تعريف الريلات بتاعه على ال software مثل : (7SD, 7SJ, 7UT)

* للبدء في المشروع :

① فتح مشروع سابق : (انقر على علامة ) open

② إنشاء مشروع جديد : (انقر على علامة ) New

- أدخل اسم ال project في : (Name)

- مكان حفظ المشروع في : (Storage location (path))

→ Default : C:\Siemens\DIGSI4\D4PROJ

→ انقر على Browse لتغييره .

تم OK .

الوضوح بسيط جدًا : كأنك بترتب أي Folders على ال laptop .

- ممكن وضع أكثر من Folder داخل كل project .

(R-click على ال project واختار Folder) .

- اعمل Rename مثلاً ل Folder الأول وضع فيه مثلاً ال Relays

الخاصة بـ (132 KV) و ال Folder الثاني مثلاً : (380 KV)

[مجرد عملية تنظيمية] .

- ممكن تفتح مثلاً (132 KV) وتضع فيه أكثر من Device . أو

أكثر من Folder .

(2) مثلاً : Folder : (Prot. PNL-1) و داخل هذه ال panel

يوجد أكثر من Relay .

② * لبدء التواصل مع الـ Relay :

يوجد أكثر من طريقة :

① Plug & play :

تتطلب على الـ Relay من خلال الـ Front Serial port فقط
(ولا يقبل أى طريقة أخرى غير Front serial port)

وهذا يقع لك Full-function : تقدر تغير setting وكل حاجة .

نكتة : الحاجة الوحيدة الى مش هتقدر تغيرها هي : (Device Configuration)

لهم تستطيع عمل Disable أو Enable لأى protection function .

② Insert New object → SIPROTEC device :

اختر الـ device المطلوب من الـ Device Catalogue

(مثلاً : 7SD) . ← 7SD ??

* ملحوظة لإصدار الـ Relay :

من شاشة الـ Relay : Menu ← Setting ← Setup/Extras
يعطى الـ order No. الـ Relay كاملاً ⇒ MLFB Version.

اختصار كلمة بالألمانية تعنى : order code .

→ من الـ Device catalogue : عند اختيار (7SD522) :

يوجد أكثر من parameter setting version

(V4.0, V4.1, V4.2, V4.3, V4.6, V4.7)

→ لو ضغطت على أى واحدة منهم : يكتب تحت : (parameter set version...)

- من نفس المكان معرفة (MLFB Version) : اضغط سهم لأسفل

- Firmware version : يظهر

- parameter setting version

لو الريلاى : (V4.72) والى عندك على البرنامج (V4.72)

• لم تستطيع التوصيل بهذا الـ Relay .

• لا بد من الحصول على (parameter set version) [Device Driver]

نفس اللى على الـ Relay (V4.73) وتسطبه أو تعمل initialize على الريلاى .

→ لو عنى على البرنامج Version أعلى من الموجود على الـ Relay

مثلاً (V4.74) : عندك حاليين :

① تعمل initialize على الـ Relay .

② تحصل على file (مثلاً : من أحد زملائك) شيل على الجهاز من قبل بـ (V4.73) .

③

يوجد بداخله : VD Address

لا بد من إدخال VD Address في البرنامج نفس الموجود على الـ Relay.

(مثلاً على الريلاي : VD address : 10002

هذه على البرنامج يتم إدخال :

Mirror VD : أي رقم أكبر من (10002) ← مثلاً (10003)

VD address : 10002

AHMED AWAD

تم OK

و بهذا تكون الإعدادات جاهزة لإنشاء اتصال بينك وبين الـ Relay.

- اضغط (D.click) على الـ file الذي تم إنشاؤه من قبل

واختار (Direct) واختار الـ COM port ثم OK

- يبدأ في عمل اتصال مع الريلاي : (Connecting to device)

ثم تظهر رسالة (عدم التوافق بين الموجود على الـ PC ،
و الموجود على الـ Relay)

نتيجة : - الـ file على الـ PC : تم إنشاؤه من البرنامج (Default)

- " " " " Relay : عليه setting مختلفة (مثلاً final setting).

وبالتالي السؤال : تريد إكمال العمل مع أي Data ؟

- Device Data

- PC Data

هيقف إلى على الـ Relay

هيفتح الـ file إلى عندك

← مثلاً : خيار Device Data

- بعد فترة من تحميل البيانات من الـ Relay تظهر شاشة (على الشكل : online)

- الملخص : 1- إنشاء file بإدخال الـ order no. (Default file).

2- إدخال الـ VD Address

3- الاتصال بالريلاي عن طريق Direct ← Front port (serial port)

الموجود في واجهة الريلاي

وصلة SIEMENS : Serial Cross

(Send & Receive pin) ← يكونوا معكوسين

هل يوجد طريقة أخرى للاتصال مع الـ Relay ؟

نعم ، لو هتشبك على الريلاي من خلال Network

(لو الريلاي متصل على Network و هدخل على الـ Switch عن طريق Ethernet)

إلى هيزيد عندي : R-click ← object properties ← communication parameters و أدخل الـ IP أيضاً

هذه الطريقة : هي التوصيل من الـ Rear port للريالاي.

ظهر الجهاز فيه Fiber (أو سنيها Ethernet) ← متوصلة على switch (مثلاً: Ruggedcom switch) و الـ (Ruggedcom switch) تأخذ منه وصلة (Ethernet) و أوصالها عندي في الجهاز (الـ PC).

كيف نصل على IP Address للريالاي ؟

من الريالاي : Menu ← settings ← Setup/Extras ← IP Configuration
تأخذ الـ system IP :

مثلاً : IP address : 192.168.2.25

Subnet mask : 255.255.255.0

ثم OK -

- لابد من وضع (IP Address) للـ (PC) أيضًا :

Control panel → Network & Internet → Network & sharing center

بعد تركيب وصلة الـ Ethernet : افتحها واختر properties

و (D.click) على Internet protocol version 4 (TCP/IP v4)

IP Address : 192.168.2.103

أدخل هنا رقم مختلف عن الـ IP للريالاي ، ومختلف عن الـ IP لأي جهاز أو ريالاي آخر متصل على نفس الشبكة.

ثم OK ← close -

- ثم افتح البرنامج ، ومنه قائمة (options ← Configure DIGSI4)
واختر الـ IP Address الخاص بجهازك (الـ PC) ثم OK .

الآن : عند الضغط (D.click) على الـ file :
اختر (Ethernet).

الطريقة الثالثة والأخيرة :

(لو الـ file مش معايا وهشيك عن طريق plug & play)

- طريقة سهلة بدلاً من البحث عن الـ MIFB .

- نستفيد منها عند الدخول على الريالاي لعمل شئ بسيط .

مثل : تغيير o.c setting ، سحب Disturbance Record .

R.click في الفراغ ← اختر : [Device → DIGSI (Plug&play)]

نطلب Type الريلاي ← SIPROTEC 4
- يقول لك هشتبك إيه ؟

Direct : ✓ (عبر طريق serial port)

يبدأ (Connecting to device) ثم (Downloading setting)

[مش هسألك Device Data ولا PC Data
لأن plug & play ← هيجيب اللي على الريلاي عندك]

كما قلنا : الاختلاف الوحيد هنا هو (Device Configuration)
→ لم يملك عمل Enable أو Disable لأي function.

هذه هي كل الطرق المتاحة لعمل Communication مع الريلاي.

* لنقل الملف من الـ PC إلى PC آخر :

- R.click على الـ Device → Export device
الـ (extension) ← (*.dex)

نقل الملف

* على الـ PC الآخر : (لعمل Import) :

R.click → Import device

سألك : استيراد الملف ك : Type: SIPROTEC 4

① As SIPROTEC 4 Variant.

② As SIPROTEC 4 device.

الـ file إلى سحبتة عبر طريق

(Plug & play)

→ لازم تستورده من خلال هذا الخيار.

الـ file إلى سحبتة عبر

طريق إدخال الـ order no الريلاي

سواء Direct أو Ethernet.

(إنشاء file ثم الاتصال مع الريلاي)

لو عندك file أنت صاحبه عبر طريق (Plug & play)

لو اجبت (As SIPROTEC 4 device) وانت تستورده ← تظهر رسالة :

The selected dex file was generated by a (plug&play) device communicating via IEC61850.

It Can therefore only be imported as a SIPROTEC 4 Variant

لو عندك file معقول عبر طريق الـ (order no.) واخترت هذا (As SIPROTEC 4 Variant)
هيسألك Variant.

#

نبدأ في اختبار ال Relay ، وأول ما نبدأ به في اختبار أي Relay هو: Measurements ، Binary inputs ، Binary outputs .

* Measurements:

للتأكد من سلامة ال CT & VT units للريلاي

* BI:

بنوصل عليه بعض ال Signals سواء سنذهب إلى ال SAS أو هنتعمل Action في الريلاي ← نختبره للتأكد من سلامته

* BO:

يؤخذ لعمل Trip لل Breaker أو هيصت بعض ال Alarms . ونختبره للتأكد من سلامته .

(BI) عبارة عن Opto Coupler يتكون من دايود ، وهذا ال دايود لما يجي عليه 125 Vdc ← يطلع Light ، وهذا ال Light يكون بمثابة ال Gate Current للترانزستور اللى بيروج لل microprocessor كأن ال Signal أصبحت Active (1) .

(BO) في صورة Dry Contact ، عند حصول function معينة مرتبطة بهذا ال BO ← يغير هذا ال BO حالته (دائما NO ، وبالتالي يقفل ، لعمل Trip لل Breaker أو يرسل Alarm ...)

AHMED AWAD

هـ - اختبار ال BI :

نحقن عليه (125 Vdc) للتأكد من صحة تشغيل ال Opto Coupler circuit .

- اختبار ال BO :

نوظفه مع حاجة ، أو كما سنرى ممكن عمل Force closing والتأكد من ال Continuity الخاصة به من أطرافه على الريلاي .

(بعض المشاكل : قد تكون ريشة ال BO مكسورة من الداخل ،

وبالتالي أمامك على الريلاي لأنه خرج BO لكن في الحقيقة

Hard wiring ال BO ده فيه مشكلة .

أو ال Terminals المجمعة عشان يطلع ال BO من على الطارت الإلكترونية

على أطرافه برّو على الريلاي فيها مشكلة

* BI Test:

من DIGSI : ادخل على :

Test → Hardware Test

تظهر الشاشة التالية : (Test device inputs & outputs)

BI, BO, LED

	No.	Actual	Nominal	Conf.
BI	BI 1		High	> BF start w/o I. > CB Faulty, > CB 3p closed
	BI 2		High	
	BI 3		High	
	BI 4		High	
	...			
BO	BO 1		ON	OK TRIP, BF T2-TRIP(bus)
	BO 2		ON	
LED				

Automatic update (20 sec)

update

توصيل طرفين
على أطراف BI 1
على الريلاي

وختن عليه 125Vdc
ونشوف حالة input
من هنا.

ادخن واطحن
على update

تغيير إلى
LOW Nominal

BI 1 Actual

ثم نزيل ال DC من عليه ونبقى update

يرجع طاقته الطبيعية High

هه هذا ال BI سليم

المرحوم

* BO Test:

في نفس الشاشة نزل تحت شوية

هنا ال SIEMENS Relay يسمح بـ Test Mode ال B.O

وفيه ميزة : إمكانية عمل Force closing ال B.O

(هذا ال option ليس موجودا في ريلاي مثل ABB RED670)

ولذلك عند اختيار B.O له لا بد من برمجته مع function وختن

الى يشغل ال function دى ، ويطع ال B.O ده أو علم مثلا

ترجمتها مع BI ← لما تدخل ال input ← ال output يطع.

SIEMENS, MICOM, SEL ← م الهم عمل Test Mode و عمل Force closing ال B.O.

- نضع أطراف ال Buzzer ال multimeter على أطراف (BO 1) مثلا للريلاي

ونضبط على (ON) في الشاشة السابقة.

نظهر رسالة : Safety reasons : الخيار هيجب ال Restart بعد انتهاء ال Test .. تكمل ؟ ← Yes

- يطلب ال password : 7 أرقام (000000) في OK.

→ يظهر صوت ال Buzzer ، ثم نقوم بالضغط على off.

* Measurements:

يوجد Excel sheet لعمل الحسابات :

يتم إدخال : - CT Ratio - VT Ratio (ال setting الموجودة على الجهاز)

- Secondary Injected Values:

($I_a, I_b, I_c, \phi_{Ia}, \phi_{Ib}, \phi_{Ic}, V_{a-n}, V_{b-n}, V_{c-n}, \phi_{Va}, \phi_{Vb}, \phi_{Vc}$)

* النتائج : (Calculated values) تكون Expected لما تظهر على الريلاي بعد الحقن.

- Primary Values : Current, phase voltages, line voltages

- S, P, Q

- $I_1, I_2, 3I_0$

$$S = \sqrt{3} V_L I_L$$

$$P = \sqrt{3} V_L I_L \cos(\phi_v - \phi_i)$$

$$Q = \sqrt{3} V_L I_L \sin(\phi_v - \phi_i)$$

Balanced system

AHMED AWAD

$$S = V_a I_a + V_b I_b + V_c I_c$$

$$P = V_a I_a \cos(\phi_{Va} - \phi_{Ia}) + V_b I_b \cos(\phi_{Vb} - \phi_{Ib}) + V_c I_c \cos(\phi_{Vc} - \phi_{Ic})$$

$$Q = V_a I_a \sin(\phi_{Va} - \phi_{Ia}) + V_b I_b \sin(\phi_{Vb} - \phi_{Ib}) + V_c I_c \sin(\phi_{Vc} - \phi_{Ic})$$

unbalanced system

* من ال DIGSI Measurement ← primary values ← primary values, operational

كفتح للصفحة Measurements

أو :

* من ال Relay ← Menu ← Measurement ← primary operational values

* من جهاز الحقن (مثلا Freja باستخدام ال software):

(صفحة sequence) - شيل علامة stop if goal (لأني مش حسب Time دلو قتي).

- اختر Manual لأني هحقن الصفحة دي بس مش هحقن Sequence.

[1] في البداية : أدخل على (صفحة Config) ← عمل New file

للتأكد ان الدنيا مضبوطة (freq = 60 Hz AC Currents & Voltages)

(phase Rotation: 0, 240, 120)

[2] اذهب على (صفحة Sequence) ، وأدخل قيم الجهود والتيارات.

فكرة إدخال قيمة جهد واحدة ، ثم الضغط على شريط الأدوات على $U=I$
 (set the relations between the phase angles & between the amplitudes)

* Voltage :

- Amplitude: $U1=U2=U3$
- phase : 120

مثلاً : * Current :

- Amplitude: $I1=I2=I3$
- phase : 120

قبل الحقن : تأكد من أنه تم إدخال نفس الـ (CT & VT Ratio)
 على الريلي ← نفس الـ Ratio المستخدمة في الحسابات
 DIGSI ← settings ← Power System Data 1

1- شوف CT Polarity ← Towards Line

(أناسغال د.ك. Non Directional ← الـ CT polarity مش هتفرق معاً)
 → تفرق معاً فقط في قياسات P ، Q ، Energy ، Diff. protection ، Distance
 ← أي Directional protection
 لو لم أنتبهه لما الآن ← ستحدث المشكلة في الإشارة الخاصة بـ P أو Q.

القاعدة :

① CT star point الموجودة فعلياً في الـ switchgear مفعولة في اتجاه الـ protected object (كمثال هنا Line) + الطرف الأخر من الـ CT متوصل على نقطة الـ Dot على الريلي
 - نختار : Towards Line

② CT star point في اتجاه الـ Line + الطرف الـ free الثاني في الـ CT متوصل على النقطة الـ Dot في الريلي
 - نختار : Towards Busbar (لكي نعكس 180°)

③ CT star point متوصلة فعلياً في اتجاه الـ Busbar ، والطرف الثاني من الـ CT متوصل على نقطة الـ Dot
 - نختار : Towards Busbar

④ أدخل قيم الـ CT & VT Ratio

⑤ اختر tab (Power system) : تأكد من الـ frequency

ثم اختر (DIGSI → Device) لإرسال الـ settings إلى الريلي

نبدأ الحقن من الـ Freja

primary :

$$V_{a-n} = 68.87 \text{ KV}$$

- في الحسابات :

$$U_{L1-E} = 69 \text{ KV}$$

على الريلاي :

→ عادة الريلاي ييقرَّب لأقرب رقم صحيح -

- لا يوجد (Zero seq.) لأن الحقل Balanced

وبذلك نكون قد تأكدنا من سلامة الـ Measurements على الريلاي .

• يتبقى : الـ Logic الخاص بالريلاي ، والـ Setting Values مثلاً
K Pick up و Trip Time .. هل يعمل مطبوع أم لا .

أحمد عويضة

 [linkedin.com/in/ahmdlawd](https://www.linkedin.com/in/ahmdlawd)
 [facebook.com/groups/ahmdlawd](https://www.facebook.com/groups/ahmdlawd)
ahmdlawd@gmail.com

- نبدأ في أول function وهي الـ (O.C) overcurrent protection
 كتر قبل البداية ← نأخذ فكرة عامة عن الـ software :

Online

Settings

Annunciation

Measurement

Oscillographic Records.

Control

Test

→ Event Log
 → Trip Log
 → General Interrogation
 → Spontaneous Annunciation.
 → Statistics

(مجموعه)

* **Annunciation** :- بإختصار الـ (Event log) والـ (Trip log) :
 ومنها نقرأ ما به الـ fault الى حصل ، ما به الـ function الى اشتغلت ،
 ما به الى حصل له pick up ، مين الى حصل له Trip ، عقيم التيار كانت كام .
 - الـ Event log فيها ما به الى حصل جوده الريلاي .

- Spontaneous ← سيطر عليها فيما بعد بان شاء الله .

* **Measurement** : سواء كانت قيم primary ، secondary ، percent values .

* **Oscillographic Fault Records** : الـ Records الى بنسحبها عند حدوث Faults

لرؤية قيم التيارات والجهد ، ونشوف الـ Analog quantities كان شكلها
 عامل ازاي : شكل الـ current wave ، مين الـ function الى ابتدت ،
 وابتدت امته ، وعمليات Trip امته ، والـ Breaker Fail اشتغل ولا ما اشتغلش
 وهكذا .

* **Control** : لن نستخدمها .. لما تب تفل Control على الـ CB عن طريق الريلاي .

* **Test** : الى استخدمناه في اختبار BI ، BO ، LED .

* **Settings** : عند فتح الـ Settings .. لاحظ التالي :

- أي ريلاي يتوى على أكثر من Setting Group .

- هذا الريلاي فيه 4 Setting Group (D ، C ، B ، A) .

- في كل Setting Group منه : تستطيع وضع بعض الـ protection functions

الى تشغلها ، وتستطيع عمل Switching بينهم .. شوية عايز Setting Group A

يستغل ، وشوية عايز Setting Group B يستغل .. بناءً على الظروف الى

افت عايش فيها .. مثلاً ، ممكن في الشتاء : الأحوال بطريقة معينة ممكن

عمل تفعيل الـ O.C بـ setting معينة ، وفي الصيف الأحوال هتزيد فتزود الـ setting

لأنك متوقع زيادة الأحمال ، هذه من Fault بالنسبة لك فمطلوب رفع ال setting .

في الواقع : لا نستخدم هذا الكلام ، ودائمًا Setting Group واحد فقط هو اللي شغال عندك وهو بس اللي بيكون Active .

م خلال : settings ← Device Configuration :
Setting Group change option → Disabled ⇒ OK

يظهر Setting Group A فقط في شاشة settings .

لنبدأ الكلام :

× أي ريلاي يتكون خارجيًا من :

1- BI Hardware : عبارة عن OPTO Coupler .

2- BO

3- LED

4- بعض ال Communication ports : اللي نيتشيك بها على الريلاي ، أو ال fiber الى بربط الريلاي بريلاي ثاني أو على ال SAS .

× وداخليًا يتكون بشكل رئيسي من حاجتين :

① IED Configuration : ال setting الخاصة بالجهاز نفسه عشان يفهم هو ويتعامل مع دايه

وتتمثل في Power system Data :

- يفهم ال CT متأخر في أي اتجاه عشان لما يبص على التحيزات يشوفها صح .

- CT & VT Ratio : حتى يعرف قيم ال primary ، ويعطيك

قيم مضبوطة لـ Energy ، Power وبقية القياسات .

- frequency : على أساسها بيحلل الموجات ويشوف ال Harmonics

(شوية settings عشان الريلاي يعرف يتعامل مع ال system) .

② Application Configuration : وتمثل في Setting Group A

- حلقة الوصل بين الريلاي والحاجة الى بيعملها (line ، Trafo ، ...)

وهي ال protection function settings .

Masking I/O (Configuration Matrix) ← هي حلقة الوصل بين اللي بتره الريلاي واللي جوة الريلاي .

(يعني بين ال Hardware BI مع ال Virtual input اللي جوة الريلاي ،

وبين ال Virtual output للريلاي مع ال Bo contact أو ال LED)

- virtual input & output ← يعني input و output وهي ← يعني Software
مثلاً: عايز أعمل AC BLOCK ، أجب B.I (25V) نصمم على BI للريلاي
ولما ال BI = 1 ← دخل ال Configuration لأنه يعمل Block على ال AC function .
∴ AC Block هو input ال AC function ، وكلته software input بمنزلة
مع hardware input ... لما ال hardware input يدخل ← يشغل ال software input
← يدخل على ال AC logic فيعمل لها Block .

وهكذا مع ال Virtual output - رايه ال Virtual output الى خارج ال function ؟
لأن ال function مثلاً حصل لها pick up أو Trip ← ال signals دي
بالنسبة لي حاجة داخلية جوّه الريلاي -- أفهموا ازاي ؟

نطلعها على وسيلة محسوسة مثل LED أو output contact - حاجة بتخرج
وتدخل لي Action .. هي من جوّه الريلاي موجودة لأن ال AC حصل له
pick up أو Trip مثلاً .. لكن عشان نوصلها بحاجة خارجية .. نطلعها على
LED أشوفها بعيني أو على B.O ← نستخدم ال Configuration Matrix .

❖ في البداية ، لو هشتغل O.C :

- 1 - افتح Device Configuration ← كفتح نافذة Functional Scope .
- 2 - اعمل Disable لكل ال protection functions الموجودة ونسب بس ال O.C
هو اللى شغال .

No.	Function	Scope
0126	Backup overcurrent	Disabled Time overcurrent Curve IEC Time overcurrent Curve ANSI

→ يوجد 3 اختيارات .. احنا شغالين بـ IEC ← في خيار IEC تم OK .

- 3 - بالطبع تم ضبط إعدادات power system Data في البداية لما جينا
نشتغل Measurement .

4 - نفتح Setting Group A

0 - D.click على Backup overcurrent

في General Tab :

No. settings

Value

2601 operation mode

2602 Trip time delay after SOTF

في (operation mode) يوجد 3 اختيارات لل Value :

1- ON

2- only Emergency protection.

3- OFF

الريلاي الى شغالين عليه هو (FSD) وهو Distance & Line Differential

دائما يشتغل مع OHTL أو UGC .. فالـ Main protection عليها هي الـ Distance و الـ Line Differential ، وبالتالي ساعات يشتغل الـ O.C لو الاثنين دول فيهم مشكلة يشتغلوش ... بمعنى لو اخترت هنا: (only Emergency protection) منهاها لان الـ Distance فيقدر على العمل هو والـ Distance.

لايه الى يخلي الـ Distance ميقدرش يشتغل؟

Distance عبارة عم $\text{Impedance} = \frac{\text{voltage}}{\text{current}}$ ، وبالتالي لو عنى (VT Fuse Fail)

يعنى فيه مشكلة في دائرة الـ Secondary VT ← يعطى مؤشر خاطئ لـ Distance فالـ VT Fuse Fail من ضمن الحاجات الى تعمل Block على الـ Distance.

لايه الى يخلي الـ Differential ميقدرش يشتغل؟

Communication Fail : الـ Communication Fiber ما بين الريلاى في الـ Local End والـ Remote End تقع ، وبالتالي الريلايهين مش هيقدروا يتواصلوا مع بعض : Diff ← Block.

∴ في حالة (VT Fuse Fail) و (Communication Fail) ← O.C يدخل يعنى الخط.

لكن لو اخترت الـ Backup O.C function $ON =$

∴ الـ O.C شغال تحت أى ظروف (Diff أو Distance شغال أو مش شغال).

ملاحظة بكل بساطة .. لو عايز جيب معلومة زي كده ∴ وانت واقف على الـ setting اضبط على (About).

- اختيار operation mode ← ON .

- في الـ tabs الأخرى عندها 3 Stages لـ O.C :

هذه الـ stages تعتمد على دراستك للحاجة الى بتحميها مثل الـ Feeder :

1- Inverse	$I >$	(Greater)
2- $I >>$	(Double Greater)	

- Normal load = 2000 أمبير
- هذه مساحة بـ over load = 20%

∴ حتى 2400 أمبير = مفيش مشاكل.

∴ نضع الـ setting لو التيار زاد عم 2400 أمبير.

2400 أمبير يمثلوا كام عنى الـ Secondary ؟

CT Ratio = 2000:1 ← ∴ يمثلوا 1.2 A عنى الـ Secondary .

∴ لو التيار زاد عم 2400 A ← الريلاى يشوف بان في Fault لحرقية معينة وليكن مثلا 3000 A ← في هذه الفترة مسجوع لى طاني أسبب الـ Feeder شغال ولكن لفترة زمنية معينة .

حكم ال Feeder في هذه الحالة عليه Thermal Effect و overload
 لكن يقدر يستعمل الكلام ده لمة معينة ففي هذه الحالة ليس
 مع المطلوب عمل Trip لل Feeder لحظياً ولكن حكم مثلاً

لو التيار $2500 A \leftarrow$ Trip بعد دقيقة
 $2800 A \leftarrow$ " 15 ثانية
 $3000 A \leftarrow$ " 10 ثواني
 { للتوضيح

ده كلما زاد التيار $\leftarrow$ Trip Time يقل

وهذه ما نسميها : Inverse C/C's

و نشتغل في Range صغير مع ال faults.

* لو التيار زاد عن $3000 A \leftarrow$ نبدأ نضل على مرحلة (I)

وهذه المرحلة تكون Definite Time C/C's

لها تيار معين ، لو زاد التيار عنه $\leftarrow$ Trip في زمن معين ثابت
 بغض النظر عن قيمة التيار.

* عادة 5 : 8 مرات من ال Rated Current $\leftarrow$ مرحلة (I>>)

وهذه المرحلة تكون Instantaneous

تعمل Trip لحظي بدون أي Time delay

أهم عوصف

$\leftarrow$ نبدأ أول مرحلة وهي : (Inverse) :

وانت شغال على ال (Inverse) انتبه لعدم حدوث Confusion بين
 ال setting المختلفة.

تأخذ بالك وانت بتحقق .. تيق عارف هتتحقق ازاي.

أو تفصل أي setting ثانية عندك لاختيار ال function دي لوحدها.

(سنفهم هذا الكلام لما ندخل على Logic الريلاي)

$\leftarrow$ ندخل على (I>>) ونضع : $I_{ph} > \text{pickup}$ ، وكذلك $3I_o > \text{pickup}$

وهي عبارة عن (00) (؟ حرف 0 $\leftarrow$ small)

ونفس الكلام عن (I>).

* ثم نبدأ في وضع Inverse settings.

ال C.C. ينقسم على حاجتين :

1- C.C. phase : (I_{ph}) في كل stage يوجد

2- C.C. Earth Fault : $(3I_o)$ setting لكل منها.

$\rightarrow$ مثلاً : في (Inverse) نضع القيم كالتالي :

$I_{ph} > \text{Pickup} = 0.8 A$

(لاحظ) كان ال setting يتم وضعها بناءً على ال Actual Current في ال Feeder

وليس بناءً على CT Ratio ... مثلاً مغذى يمر به $500 A$ وعليه $CT = 1A : 1000$

١٦) حسابات الـ setting على أساس الـ 500 A (0.5 A في الـ sec).

- (I_p Time Dial) ← عارفين بأن علينا
Normally Inverse
Very Inverse
Extremely Inverse
Long time Inverse

وكل واحد منهم له Images .. وكل Image له رقم (Time Dial)
هنا .. انت عايز أي Image منهم .. (مثلا: 0.6 sec).

- (T_{IP} Additional Time Delay) ← مجموع على الـ (Trip Time)
نضحه بـ (صفر).

- (3I_{op} Pick up) ← قاليه بـ (∞) لأننا دلوقتي بنختبر O.C.

- قنار (IEC Curve) مثلاً ← Normally Inverse

AHMED M. AWAD

→ كده أنا خلصت الـ setting.

دلوقتي نذهب على الـ Matrix لعل Configuration الـ inputs والـ outputs.

- افتح الـ Matrix.

- كمان: نفتح كل الـ Configuration اللى على الـ BI.

Rclick على (BI) في الأعلى ← Delete Configuration at Binary inputs

ونفس الكلام في الـ BO والـ LEDs.

- على اليسار: نفتح الـ (Back-up O/C) ← (D.click عليها) ..
- نزيد عمل:

١- LED مع pick-up a.c علىان ن detect الـ pick-up

والـ Drop-off على كل phase.

٢- نربط O/p Contact مع الـ Trip علىان حسب الـ Trip Time.

- وأنا بقرا شاييف: Backup o/c Pickup L1

- " " " L2

- " " " L3

لكن أفترض أنني مش عارف أختار أي signal .. أعجل بآيه؟

Rclick على Backup o/c على السؤال ← Properties

→ نفتح لك نفس الـ setting ← اختر tab "Inverse" ثم اضغط (About)

هيو ديك على الـ Manual ← اضغط على Function Description ← هيجيب لك

الـ logic الخاص بالـ protection Function.

→ مثلاً: نشوف Logic الـ Inverse c/c's stage:


الـ I_p بقرا الـ current 3φ و تقارنهم بالـ setting.

لو أكبر من الـ setting يدخلهم على AND ، الطرف الثاني على (AND)

معكول له (NOT) وحاجي من Blocking signal ..

والتالي (لو مش عنى Blocking signal + التيار < setting) ← 1

ال 1 ← تطلع (1) Ip Pickup L1 وكذا L2 و L3.



الى بعد بيطلع (2) Ip Trip L1 وكذا L2 و L3.

هذه ال Signals ليست موجودة في ال Matrix لأنه ليس لها Address.

« كل signal موجودة في ال Matrix لها Address معين »
 في هذه ال Signals (التي ليس لها Address) موجودة داخل الريلاي لكنها لا تخرج في صورة virtual output من ال protection function

ملحوظة: بجوار (1) Ip Pickup L1 يوجد (1) Comment، وبجوار (2) Ip trip L1 يوجد (2) Comment. ننزل تحت ونشوف إيه اللي مكتوب في ال Comments:

1) output indications associated with the pickup signals are listed in Table pickup signals of the single phases.

أول جدول

ننزل عليه ← يودينا ال Table.

Internal Indication	Display	Output Indication	No.
- I >> PU L1 - I > PU L1 - Ip PU L1 - I >>> PU L1	- Logic diagram of the I >> stage - Logic diagram of the IP stage (inverse time protection) - example of IEC Curve. - Logic diagram of the I >>> stage.	"O/c Pickup L1"	7162

ال signal (IP PU L1) سولو كاب (Ip) Inverse (I >) Greater (I >>) Double greater
 أي واحدة منهم كسغل ال signal الى اسمها "O/c pickup L1"
 ونفس الكلام لـ "L2" و "L3" و "E" ← Earth

.. + ال ال يرجع بعض ال signals من هنا ← تخرج "output Indication" ← "General"

مثال:

- Ip PU L1 - Ip PU L2 - Ip PU L3 - Ip PU E	"O/c Pickup Ip" 7193
---	----------------------

وكذا في "I >" و "I >>"

(الف : LED رقم واحد) 6 وفتا بجا مع "pick up" if Back-up o/c
No. 7162

وہاں LED 2 سے L2 pick up اور LED 3 سے L3

LED ← تساهدي في ال pick-up

• مش هيفرق معايا دلوقتى لاني اخذ ال Trip على LED-

حيث (LED) هي وسيلة الاتصال المثالية بينك وبين الرقابة .. عشان تعرف

١٠ pick up ← مش indication لأي حاجة لأن الـ function ممكن يوصل لها pick up

گزارش

o/c pick up $I_p \leftarrow \underline{\text{LED 4}}$ ونضع أيضًا
 " " " $I \rangle \leftarrow \underline{\text{LED 5}}$
 " " " $I \gg \leftarrow \underline{\text{LED 6}}$

عامل ال wiring مع 20 8.0 رقم 20 على الريلاى

نکته اخذناه General .. لأنی کہہ کہہ قافلہ ال stage I وال stage I >>

ومش مشغل عندی والا (Ip) فقط ومش مفعول جوارها والا o.c فقط.

Inverse stage ↙

بعد ما خلصنا .. نبعث للريلاي .. اضغط على أيقونة (Download Settings)

في شريعة الأدوات

* نرجع للجدول في الـ "About" Help [pick up signals of the single phases table]

I_p
 $I >$  Internal Indication $\hookrightarrow$ output "o/c pickup L1 -"

فعلو كان $(I) >$ و $(I) > = \text{Active} \Leftarrow$ بمجرد ما أحقق التيار الى يشغل أى واحد منهم

(أي حاجة من ال 3 stages) فتشغل نفس ال Signal.

ولهذا segregation حاليًا كنت ممكن أعمل حاجة من اثنين :

① نلاحظ بأن الـ LED1 "o/c pickup L1" تطلع مع LED4 (o/c pickup Ip)

وبذلك نتأكد بأننا استغلنا نتيجة Ip stage.

⑤ نقفل بقية الـ stages الثانية.

← عنى كام protection موجودة قدامى ؟

1 .. عنى 3 stages (Ip, I>, I>) وداخل كل stage يوجد (E.F, O.C)

نشرح دماغنا ونفصلهم ..

نكتب لو دخلت محطة والحاجات دي فيو Active وانت هتعمل Maintenance على الريلاى ..

متقفش حاجة .. فى الحالة دي: تقريبا مستجيبش pick-up أصلاً .. مجرد

ما تحقق fault ويتأكد بأن الـ stage دي عملت Trip ولا لا .. لا أكثر ولا أقل ..

مش هتقعد تجيب pick-up ولا Drop-off لكل الـ protection functions الى عنى .

* نبدأ نفتح الـ Freja (Freja-win) ونشوف الدنيا ماشية ازاي :

- نخلى التيار (مفر) ومن (Relations) : Current

لإدخال قيمة كل phase منفصلة : Amplitude → None

- نختار (Manual) ← يعنى يشتغل على الصفحة دي فقط.

- نشيل علامة stop if goal لأنى دلوقتى مش حسب Trip Time.

- نضبط (Start) ليدو الحقن.

(الـ pick up عنى : 0.75 A)

- نحقق مثلاً (0.740) ونبدأ نطلع تدريجياً بـ (Step = 0.001) حد ما الريلاى

يعمل pick up (ننص على LED 1) .. لقيت الـ LED 1 مش تغلش، ونزود

حد ما نشوف الـ LED هتشتغل أمته ؟

استغل عند تيار (0.825 A) ... لاذا ؟

أهد عصف

ننص على setting ونضبط (About) :

Tab: Inverse

E.F
↓
phase
o.c
↓

بيقول بأن بالنسبة لـ setting Ip (Ip> و 3Iop) .. يجب أن نلاحظ أنه

يوجد Safety Margin والـ pick up يحصل عند قيمة أكبر من الـ set value

(الى أنا ضابطها) بمقدار 10%

$$\therefore \text{Pick up value} = 0.75 + (0.10 \times 0.75) = 0.825 \text{ A}$$

وهي دي فعلاً الى حصل عندها الـ pick-up.

← نرجع ثانية لـ Freja :

- نحقق .. كده عنى pick-up .. أبدأ أنزل ثانى تدريجياً بنفس الـ step


لعمل Drop-off ...

- حصل Drop-off عن 0.767 A ... وهكذا على phase B & C.

- لو دلوقتى عايز أجيب ال Trip Time :

- نعلم على (Stop if goal) .

- فى خانة BI فى Freja-win :



خليها باللون الأحمر
(معناها كما هو موضح بالأسفل :
لأن لما ال Contact تقفل)

→ اى BI الى جاي من الريلاى .. المتوصل على BI ل Freja :


● Grey : كان مقفول وصيفتح .

● أحمر : مفتوح وصيغفل .

● أحمر + Grey : أى تغيير هيجصل فيها .

* ال output Contact فى الحالة ال Normal بيكون open وبالتالي لما يحصل Trip ال Contact ده هيقفل ← فعايزه يعمل stop ل Freja ← أختر لونه أحمر

ملحوظة : لا تنسى أهم حاجة فى ال Freja .. فى صفحة (Config) :



لازم قنار ال Contact ← Dry Contact

لو ضغطت على الصورة دى ← تتغير الى



أهم ملحوظة

معناها Voltage Contact

ولما لو اخترت Voltage Contact ← لازم تكمن Voltage على ال Freja input

(ال d/p Contact م الريلاى يجب فرق جهد 24V على BI ل Freja) .

• ال الأسفل : Dry Contact

← نرجع تانى الى صفحة (Sequence) :

نختار Manual ، وقتنار قيمة (Fault Current) .. أى قيمة انت عايزها

كما تزيد بالتيار ← يقل ال Tripping Time :

- نفتح ال Excel sheet ← oc Calculations

Entry Data	Tripping Time			
	Normal Inverse	Very Inverse	Extremely Inverse	Long Time Inverse
Setting Current	0.75			
Time Multiplier	0.6	4.4765		
Injected Current	1.9			

القيمة التي تم ادخالها
أدخل أى قيمة انت عايزها

هنا النتائج
أنا مختار Normal Inverse

نفتح Freja-win ونختار قيمة تيار phase A : 1.9 A ونضبط Start بعد وقت معين .. تتوقف الـ Freja عن الحقن وتطلع قيمة الـ Trip Time : 4.482 ثانية .
 الفرق بينا وبين القيمة المحسوبة في الـ Excel sheet بسيطة جدًا . (حوالي 10 ms)

* معادلات المنحنيات المستخدمة في Excel sheet *

IDMT c/c's
(IEC)

① Normaly Inverse : $T = \frac{0.14 * T_p}{\left(\frac{I}{I_p}\right)^{0.2} - 1}$

T : Trip Time

T_p : setting value
Time Multiplier
(Time Dial)

I_p : setting Value
Current

I : Injected Current

② Very Inverse : $T = \frac{13.5 * T_p}{\left(\frac{I}{I_p}\right) - 1}$

③ Extremely Inverse : $T = \frac{80 * T_p}{\left(\frac{I}{I_p}\right)^2 - 1}$

④ Long Inverse : $T = \frac{120 * T_p}{\left(\frac{I}{I_p}\right) - 1}$

مراجعة

* المرحلة التالية : نشتغل Earth Fault (في نفس الـ Inverse stage):

- ندخل على setting لـ Back-up o/c ← "Inverse" tab

- أدخل قيمة 3I_{Op} pick up مثلاً 0.1 A

- " " " " T 3I_{Op} Time Dial مثلاً 0.2 Sec

→ الـ Curve الى انت اخترته قبل كده . يكون Applicable للاثنتين 0.1 E.F

- نضبط (OK) .. لأن قبل صابعت للجهاز عايزين نعمل تعديل بسيط:

- نزود LED لـ E.F Detection .. مثلاً LED7 ← R.click ← U

تقاطعها مع "Back up o/c pick-up Earth"

Inverse

الـ signal دي شغالة مع E.F سواء كان I > I >>

نفس الكلام .. من الـ Relay logic ... R.click في الـ Matrix على Back-up o/c

اختر properties ← "Inverse" tab ← About ← Functional Description

نيجي عند رسم الـ Logic .. نلاقى الخرج I_p Pick up E $\frac{1}{2}$ و I_p Trip E $\frac{2}{2}$

نشوف الـ (1,2) Comments ← ندخل منها على الجدول: (Pick up signals of the single phases)

Internal Indication

I >> PU E

I > PU E

I_p PU E

في الجدول: output Indication No. 23

"O/C pick up E" 7165

- عودة إلى الـ Matrix ، و نبتت على الريلاي بالضغط على أيقونة "Download settings" في شريط الأدوات.

- نفتح الـ Freja-win :

أولاً: جعل pick-up و Drop-off .. فنشير علامة (stop if goal).

ثانياً: كيف نقوم بحقن Earth Fault ؟

لدينا أنواع مختلفة من الـ Faults .. مثلاً: (Single phase to Ground) سواء كانت R أو Y أو B ، و (phase to phase Fault) B-R ، Y-B ، R-Y ، و (3φ Fault) B-R-G ، Y-B-G ، R-Y-G .

لو عايزين نعمل Simulation لـ E.F .. ممكن عن طريق حقن phase واحدة فقط (معناه Single phase to Ground) ، و ممكن حقن 2 phases بينهم زاوية صفر .

← ممكن نشوف الكلام ده على Measurement عشان تأخذ بالذات قيمة الـ E.F ستكون كام ؟

Measurements ← Secondary Values

- في (Freja-win) نضغط start لبدء الحقن .

- اتفقنا أن الـ E.F بالنسبة لي هو (3I₀) .

- نحقن مثلاً على R-phase : 0.2 A ..

→ يظهر في الـ Measurements : I_{L1} = 0.2 A ، و 3I₀ = 0.2 A (كأنه Single phase to Ground)

- نحقن على R-phase = 0.2 A ، و على Y-phase = 0.1 A ، و زاويتهم الاثنين = 0°

→ يظهر في الـ Measurements : I_{L1} = 0.2 A ، I_{L2} = 0.1 A ، و 3I₀ = 0.3 A (كأنه 2φ to Ground Fault)

- نحقن مثلاً على R-ph = 0.2 A ، و على Y-ph = 0.1 A ، و على B-ph = 0.15 A ، و كلهم = 0°

→ يظهر في الـ Measurements : I_{L1} = 0.2 A ، I_{L2} = 0.1 A ، و I_{L3} = 0.15 A ، و 3I₀ = 0.45 A

مجموعهم

(كأنه 3φ to Ground Fault)

- لو حققت الـ 3φ بقيم Balanced (كلهم مثلاً: 1 A و زوايا: 0° ، 120° ، 240°)

→ تيار 3I₀ يكون بـ (Zero) .

لكن لو غيرت قيمة فيهم : مثلاً I_R = 1.2 A أو نزلتها I_R = 0.8 A :

→ تيار الـ Unbalance يحش في الأرضي ، و يظهر في الـ 3I₀ = 0.2 A ← Meas .

اللي بيختلف لو زودنا أو نقصنا هو زاوية 3I₀

- في حالة الزيادة (I_R = 1.2) ← زاوية 3I₀ تكون في اتجاه I_R بقيمة 0.2 A .

- " " النقصان (I_R = 0.8) ← " " في عكس اتجاه I_R (زاوية 180° من R) بقيمة 0.2 A .

من بساطة : لعمل pick-up و Drop-off :

- تحقق على phase واحدة فقط (مثلاً : $0.09 A$) و اضغط start لبدء الحقن .
- نرصد قيمة التيار تدريجياً $\Rightarrow$ step ($0.001 A$) .
- نلاحظ أن الريلاي عمل pick-up عند ($0.11 A$)
- زيادة 10% عن الـ set value (الأنبا في مرحلة Inverse كما ذكرنا من قبل في الـ o.c)

- نقل قيمة التيار تدريجياً لإيجاد قيمة الـ (Drop-off) .
- نلاحظ أن الريلاي عمل Drop-off عند ($0.092 A$)

* حساب الـ Trip Time :

- اختر في (Freja-win) $\leftarrow BI \leftarrow BI1$  اضغط عليها حتى تتغير إلى اللون الأحمر

- وضع العلامة على (stop if goal) .

- احقق أي قيمة أكبر من قيمة الـ pick-up (مثلاً : $0.4 A$) .

- نذهب للـ Excel sheet وندخل قيم : setting current = $0.1 A$ ،

- Time multiplier = 0.2 ، (كما في الـ setting) Injected current = $0.4 A$.

- النتيجة : 0.99595 Sec (Normally Inverse) .

- نرجع للـ (Freja-win) ونضغط start لبدء الحقن .

- يطع الـ Trip Time = 1 Sec (إلى هي 0.996 التي تم حسابها) .

وبذلك نكون قد قمنا بعمل pick-up و Drop-off و Trip Time لـ o.c و E.F على Normally Inverse Curve .

* نفترض أن مطلوب إيجاد قيمة pick-up لـ o.c بدون ما الـ E.F يشتغل :

لو عملت زي ما بدأت .. لو برقع phase لوحدها .. في حالة رفع تيار الـ phase

الـ E.F هيشغل .. في هذه الحالة لو عايز أجيب pick-up لكل phase لوحدها .. أعمل إيه؟

إحنا عارفين أن الـ pick-up هيجصل عند $0.825 A$..

تحقق الـ $3\phi = 0.82$ ، والـ phase shift بينهم الطبيعي 120° ($0^\circ, 120^\circ, 240^\circ$)

(لا تنسى الـ phase shift لأن الـ E.F يعتمد على قيم وزوايا الـ currents 3ϕ)

- pick-up setting = 0.75 ، بالـ 10% الزيادة هيجصل عند 0.825 ، تحقق على الـ $3\phi = 0.82$

- نضغط start ، ونبدأ نرفع قيمة أول phase بس بالتدريج حد ما يجيب مايا pick-up

لو ففتح الـ Measurements :

- في البداية : كل phase عليها تيار $0.82 A$ والـ $3I_0 = \text{Zero}$ (Balanced)

- عند رفع أول phase حد ما يجصل pick-up .. ساعتها : قيمة الـ unbalance بين الـ 3ϕ

يكون أصغر من قيمة الـ pick-up E.F .

2. لو أنا في محطة مفقّل فيها o.c و E.F ومش هقدر أقفل الـ E.F ومطلوب o.c لكل phase فقط .. نستخدم هذه الطريقة .

نحسّن ال 3 قيم قريبة جدًا من قيمة ال Pick-up وبينهم زاوية $120^\circ \leftarrow (0^\circ, 240^\circ, 120^\circ)$ ونطلع ب phase واحدة فقط ، ونرى هذه الحالة مجموع ال 3 مش هيوصل ال E.F setting.

هل هناك طريقة أخرى ؟

نعم .. نخلي B phase مثلاً ب (Zero) ، ونيجي على R & Y phases نعمل phase to phase fault نخلي $R = 0^\circ$ ، $Y = 180^\circ$ ، ونخلي قيم ال 2 phases زي بعض (0.82 A) ونضبط start لبدء الحقق .

- نبدأ نزود phase منهم لوحدها لحد مايجل pick-up
لـ الفرق بينهم هو ال unbalance الي هيروح في ال E.F ، وكذلك تكون قيمته قليلة جدًا .

* كيف نقوم بعمل E.F pick-up بدون مايجل ال O.C pick-up ؟

نرفع phase واحدة فقط ؛ لأن قيمة E.F عادة أقل بكثير جدًا من قيمة ال O.C .
(نرى المثال : $O.C = 0.75 A$ ، $E.F = 0.1 A$.. ارفع phase واحدة فقط بقيمة 0.1 A يجب معاك).

لـ نفترض أن قيمة ال O.C (يساوي مثلاً 0.4A) أقل من قيمة ال E.F (مثلاً 0.6 A) ومطلوب عمل E.F pick-up بدون ما ال O.C بي pick-up .

- لو حققت phase واحدة فقط وأنا بطلع بيها عشان أوصل ال 0.6 A .. ال O.C هيشتغل عند (0.4 A) $\leftarrow$ مش هتنفع .

أحمد عوض

لـ عندنا طريقتين ثانيين :

① نحقق (phase to phase to Ground fault) $\leftarrow$ نحقق 2 phases وبينهم زاوية (0°) وبالتالي : ال $(3I_0)$ هيكون مجموع الاثنين phase ..

(مثلاً نحقق 0.3 A على كل phase من الاثنين ، والاثنين بزاوية (0°))

نـ مجموعهم الاثنين هيكون (0.6 A) $\leftarrow (3I_0) \leftarrow$ E.F pick up

لـ ال pick up شتاع ال E.F هيشتغل ماوال O.C pick-up (0.4 A) مش هيشتغل لأن كل phase = (0.3 A) فقط .

O.C $\leftarrow$ يعتمد على Magnitude فقط لكل phase على حدة ماوليس له علاقة بالزاوية .

E.F $\leftarrow$ يعتمد على الجمع الاتجاهي (قيم وزوايا) لل 3 .

⑤ نحقق (3 ϕ to Ground fault) $\leftarrow$ نحقق 3 ϕ وبينهم زاوية (0°) مثلاً : نحقق على كل phase (0.2 A) .

لـ وبذلك نكون قد انتهينا من Inverse stage .

- بالمثل : ندخل على ال setting $\leftarrow$ "I" ta $\leftarrow$ الفرق فقط وانها : Definite Time

في النهاية .. ك Final setting ... ايه الى يتبرمج في الحطات ؟

أكبر مش pick-up .. وفكم يتدور على ال Trip

مثلاً :

o/c Trip Ip : LED 1
" I> : " 2
" I>> : " 3

وأخذ معاهم :

o/c Trip Ip L1 : " 4
" " L2 : " 5
" " L3 : " 6

و تعرف ال fault حصل على أي phase
لأي stage

ويوضع (L) Latched عشان لو حصل Fault
وال Fault حصل له clearance ← لما تيجي انت
لازم تعرف نوع ال fault الى كان حصل ايه
و تحاول تفعل segregation على أد ما تقدر على ال LEDs.

- لو عايز تفعل segregation لا output contact .. فكم تأخذ (Ip) على o/c contact لو حده
وكذلك (I>) لو حده و (I>>) لو حده ..

كلم لا تنسى :

(o/c Trip Ip) يشتغل Trip نتيجة ال setting الموجودة بإخاه

(وهي تخص حاجتين : phase o/c و E.F)

و انتبه عند الحقن : عند حقن ac ← ال E.F مبرقةش
" " ← EF " "

لأن ساعتها وانت شغال على ac ← فكم E-F هو اللي Trip و ساعتها
ال Trip Time الى هيطلع معاه غلط.

ونفس الكلام عند الشغل على EF

AHMED AWAD

ahmed.1awad@gmail.com

وبالمثل نقوم بعمل (I>) و (I>>).

ملحوظة

- لو انت شغال على o.c أو E.F ، وبعد ما حقت ال LED Trip
بتطلع معاك ، كلم لا تنزل بالتيار عشان تفعل Drop-off ← LED مبروحش :

من ال Matrix ← p.system Data 2 ← " Line status " tab

No.

Setting

Value

1135

Reset of Trip Command

with pole open Current Threshold only.
Default

with CBaux open AND I< PoleOpenCurrent.

pickup Reset. ✓

لعمله مع (pickup Reset) يعني لما يحصل Drop-off لا في Reset ال Trip
أيضاً

كلم الاختيار الأول (with pole open Current Threshold) ← لو o.c مثلاً (2A) و عمل ال Trip

مش يحصل له Reset ولا لا التيار يقل عن قيمة (A) (0.1A)

قيمة (Pole open Current Threshold) في نفس الصفحة ← أول setting

No.

Setting

Value

1130A

Pole open Current Threshold

0.10 A


#

سنتكلم عن ال Breaker Failure protection fn

أولاً: ندخل على : Settings ← Device Configuration

نعمل Breaker Failure protection Enable

نشوف ال Logic بتاعها في ال Manual بيقول عليه :



أحمد عوض
 ahmd1awd@gmail.com
 in /in/ahmd1awd
 f /groups/ahmd1awd
 f /ahmd1awd
 t @ahmd1awd

« Breaker Failure protection with Common phase initiation »

* سنتكلم عن ال BF بشكل مختصر :

ال Breaker كان مقفول ، وحصل fault .. الريلاي يشوفه ويحدد نوعه (مثلاً : Line Diff. أو Dist.) أيًا كان ، وبعدين ال protection fn. أخذت قرار بعمل Trip بعد protection Delay Time معين ...
 في اللحظة اللي أرسلت فيها Trip ، بتروح تقول ل BF إنها أصدرت أمر Trip ل Breaker .. فزوحى بضّي على ال Breaker .. هل هيفتح ولا لا .

وظيفه ال BF fn ← تشوف ال Breaker هيفتح ولا لا .
 هل ال Breaker فشل لأنه يفتح أم لا .

ما يحدث كالآتي :

- أول ما الـ $BF fn$ يحيلها initiation بتستق وقت لـ (C.B opening Time)
(لأن اللحظة التي جاء فيها الـ initiation هي نفس اللحظة التي راح فيها أمر الـ Trip).

* **BF Initiation** ← من أي Trip Command رايح لـ Breaker نتيجة وجود Fault.

- أول ما يحصل BF initiation بتسبب وقت لـ Breaker وهو :

(C.B opening Time + Arc quenching Time + Margin) Typically يكون (120 ms) .

← كل ما الـ Arc يقطع خالص .. لأن وجود Arc يعني إن فيه تيار مابق .. معني كره
لأن الـ Breaker يجتبر لسه مقفول .

- في نهاية الـ 120 ms .. لو الـ Breaker لسه مقفول ← يعطي Re-Trip لنفس الـ C.B.
بعد ما تعطى الـ Re-Trip .. تستنى وقت ثاني (C.B opening Time + Arc quenching + Margin) ..
وتبص شاني على الـ Breaker .. فتح ولا لسه مقفول .. فتح ← OK و لسه مقفول ←
هه يوجد مشكلة ، لو الـ Breaker فشل لأنه يفتح ، وجربت معاه مرة وأعطيته Re-Trip
وفشل برده لأنه يفتح .

هه يجب أن تقوم بفتح بقية الـ Breakers التي ممكن تغذي الـ Fault الموجود .
- ما هي الـ Breakers التي ممكن تغذي الـ Fault ؟

هي الـ Breakers المتصلة على نفس الـ Busbar والـ Breaker المتوصل على الـ Remote End
له وفي بعض الأحوال ، بيصل إن الـ Trip الي يخرج لـ Busbar سيخرجش له
(مثلاً : حاجة زي 13.8 kV ← يخرج لـ Incoming و Bus Section و Cap Bank و Metered feeder
الـ feeder التي رابط مع switchgear ثاني .

لكن ما يخرجش الـ Customer feeders العادية التي رايحة للأحمال) .
بشكل عام : المفروض بي Trip لكل الـ Breakers التي ممكن تغذي الـ fault .
(Busbar Trip + Remote End Trip)

- كيف نعرف إن الـ Breaker مازال مغلقاً ؟

- ① ما زال الـ Current موجوداً .
- ② Breaker status ← Closed .

* **BF Initiation** ينقسم إلى جزئين (يجب من حاجتين) :

- ① **Internal** : فيه function في نفس الريلاي (مع الـ $BF fn$) اشتغلت
- ② **External** : الـ $BF fn$ موجودة في ريلاي ، وفيه ريلاي ثاني (بيشغل لحظة مثلاً)
شاف الـ fault فيترجم هذا الكلام في صورة output contact
تروح كـ input للريلاي التي فيه الـ $BF fn$.

١٠: عندى Internal وعندى External :

* ال Internal ده ممكن يكون ال f_n protection :

- Current Dependent : تعتمد على التيار (مثل : Distance, Line Diff., D.EF, DOC, OC, ...)

- Current Independent : لا تعتمد على التيار (مثل : U.V, O.V, U.F, ...)

* ال External : عندى نوعين من B.I ممكن يجوا :

- نوع جاي نتيجة إن f_n protection اشتغلت .. جاية من ريلاي ثانى فى صورة op Contact

- " " نتيجة حاجة زى ال Mechanical protection (لا تعتمد على التيار)

(non-current dependent function) حاجة اشتغلت بدون مرور تيار

(مثلاً : لو عندى محول ٦ ال H.V مقفول وال ١٠٧ مفتوح $\Rightarrow$ لا يوجد Load Current

لو حصل مشكلة فى المحول زى (oil low level) $\Rightarrow$ أعطى Trip لل Breaker

ال Breaker لم يفتح $\Rightarrow$ لا يعطى BF initiation هتبص على ال BKR وهتعتبره مفتوح

لأنها معقدة على التيار فى ال checking .. لكن فى الحقيقة : ال BKR لم يفتح

وفى هذه الحالة : المفروض ألا اعتقد على التيار وأعتقد على ال Breaker status .. لماذا ؟

لأن الزيت لو فضل يتسرب من المحول ٦ والمحول مقفول من جهة ال H.V

$\Rightarrow$ يوجد جهد على الملفات ، وفى غياب الزيت $\Rightarrow$ ممكن يحصل انفجار للمحول .

١٠ ال protection التى لاتعتمد على التيار بنخليها تشيك على ال Breaker status .

- نرجع نبص على ال Logic (التعليقات على ال Logic فى أول صفحة) .

نوع آخر من الحماية

١) يوجد أربعة (BFI) Breaker Failure Initiation :

١- Relay Trip : أى f_n protection شغالة جوّو الريلاى Internally تعمل له Initiation

(لو ال BF فى نفس الريلاى .

٢- Start Internal w/o I : Start Internal without Current : أى f_n protection اشتغلت

جوّو الريلاى الى مش معقدة على التيار .. برده تعمل له

Internally Initiation

٣- BF start w/o I : ده (virtual input) .. بيرمج input معاها BFI ¹⁴³⁹ $\Rightarrow$ بتره نتيجة حاجة زى ال Mechanical protection

٤- BF start 3 pole : BFI من برده نتيجة f_n protection Current ¹⁴¹⁵

٢) أى حاجة من الأربعة هتيجى $\Rightarrow$ هتدخل على AND مع

(معنديش Block على ال BF) $\Rightarrow$ خرج ال AND ب 1 .

٣) ال AND الثانية جايها من خرج ال AND الأولى فى رقم ٢ $\Rightarrow$ ما لازم

يجيها 1 كمان .. الى هو خرج ال OR رقم ٤

4) ال OR دى معناها :

1- 5) أى phase current معدى ال setting الذى تم استخدامه فى ال B.F. لو ال current المقاس أكبر من ال setting ← معناها إن ال BKR لسه مقفول.
2- 6) لو عندى Breaker closed status ، ودى مربوطه بـ setting 7) انت عايزه يمشيك على ال Breaker status ولا لا؟

Yes : هيشيك عليها .
No : مش هيشيك عليها .

3- لسه قايلين إنه لو جه Initiation مش معتمد على التيار (w/o I) ← المفروض يمشيك على ال Breaker status :

ولذلك حتى لو انت بجامل ال setting بأنه No : ميبصش على ال BKR status هو واخذ الاثنين BFI الى w/o I رقم 8) وواخدهم على AND رقم 9) مع ال BKR status بغض النظر عن ال setting الموجود عليه (Yes ولا No) ..

4) لو أى حاجة جت من ال 3) دول + (فيه BFI + مفيش BF Block) ← AND رقم 3) ← الخرج : (BF Start)

5) هنا فى تعديل بسيط على النظام الى ذكرناه بشكل عام عن ال BF وهو إن احنا قلنا لما يحصل ال BFI يعدّ ال Time وبعد كده يبص على ال BKR مقفول ولا مفتوح .
ال SIEMENS لو جاء له BFI ← مش هيبدا يعدّ ال Time بتاعه إلا لو كان شايف إن ال BKR مقفول .

بعكس بعض الريليهات الأخرى مثل ABB أو MICOM ← عادى بيحيلة BFI بيعدّ ال Time وبعدين يبص على ال BKR مقفول ولا مفتوح .
6) الفكرة واحدة لكم فى بعض التعديلات البسيطة فى طريقة عملها .

AHMED AWAD

7) نرجع تانى لـ DIGSI :

نبدأ نشغل ال BF function .. عندها أكثر من طريقة :

أولاً : افتح ال Matrix ← R.click على Breaker Failure ← properties
تقوم بفتح ال BF Setting

No.	settings	Value	اختر
3901	Breaker Failure protection	ON ←	مثلاً
3902	Pick-up threshold I>	0.1 ←	Single pole Tripping ← مش عايزه
3903	1 pole retrip with stage T1 (local Trip)	No ←	ال T1 : "Re-Trip Time"
3904	T1, Delay after 1 pole start (local Trip)	0.12 Sec. ←	لو اخترتها (240) نوع كذا مختار وانها تبدأ مع T1
3905	T1, Delay after 3 pole start (local Trip)	0.12 Sec ←	لو اخترتها (120) نوع كذا مختار وانها تبدأ مع T1
3906	T2, Delay of 2nd stage (busbar Trip)	0.24 Sec ←	لو اخترتها (120) نوع كذا مختار وانها تبدأ مع T1
3913	T2 start criteria	- parallel with Delay Time T1 - with expiry of " " " "	تختار

with expiry of T1: يعني بعد نهاية (T1) يبدأ (T2).
دائمًا بنختارها: Parallel مع T1 (الاشئين T1 و T2 يدعوا الحد مع بعض).

No.	Settings	Value
3907	T3, Delay for start with defective bkr	0.00 Sec

معناها: لو جاء لك BFI بس كان عندك معلومة مسيئة إن ال BKR ← Defective
→ (Not Ready) or (Faulty) or (unhealthy)
يعني أنا عارف إن ال BKR مش هيفتح ... ليه؟
نتيجة إن ال signal دي واصله له .. وال signal دي معناها ليه؟
مثلاً: CB SF6 Low stage-2 أو TC-1 & TC-2 = Fail
أو open Block زبي في ال Hydraulic C.B
أو Hydraulic pressure Trip Lock-out
→ الحاجات دي بتتاخد parallel وتدخل ك input على الريلاي
إن ال BKR مش هيقدر يفتح.

في هذه الحالة: Activation لـ (T3) Timer .. تعمل ليه؟

جاء لك BFI و ال BKR مقفول، وعندك status إن ال BKR = Defective
:: ملوش لازمة تعمل Re-Trip ← :: تعمل Back-up Trip (BusBar Trip) عطل.

- تعمل (BusBar Trip) بعد (240 ms) ؟
لا .. ال (240 ms) كنت بستناهم عشان أعطي Re-Trip وأستنى
أشوف ال BKR فتح ولا لا .. لكن دلوقتي متأكد
:: في هذه الحالة ← محتاج أطلع ال BusBar ← Instantaneous
بعض الناس تضع هذا الزمن (T3) بـ 650 ms وبعضهم يضعه (Zero).
نضعه بـ (صفر).
مستبعد

No.	Settings	Value
3908	Trip output selection with defective bkr.	trips with T2 trip signal

انت عايز ال Trip output يطلع مع T1
T1 مع T2
T2 مع T1
T1 و T2 مع T2
T1 و T2 مع T1 و T2

يعني بعد (0.00 Sec): نفس ال output signal
الى خارجة من ال Timer (T2) (BusBar Trip)
هي التي تطلع هنا .. لكن بدلاً من (240 ms) تطلع بعد (0.5)

و بذلك تكون قد انتهينا من ضبط ال BF settings ← اضغط OK.

• يبقى ضبط ال Configuration : (في ال Matrix).

- أولاً : نضغط كل حاجة (R-click على B.I & B.O & LED) ← Delete Configurations.

- عادة : بنختبر ال B.Ffn عن طريق External input.

- نيرمج B.I مع BF: External start 3pole ← 01415 Active High.

	No.	Display Text	Long text	Type	Source			
					B.I			
					1	2	3	...
Breaker Failure	01415	>BF start 3pole	>BF: External start 3pole	Sp	H			

✓ H (active with Voltage) ← تظهر 3 اختيارات
 L (active without Voltage)
 - (Not Configured)

• ده الى هيجيب ال Initiation.

- و نيرمج بالمثل : (B020) [الى موضعين عليه] مرة مع T1 و مرة مع T2
 ← دلو قتي مع T1 : BF T1 TRIP L123 (BF Trip II (local Trip) - 3pole) : 01476 ← (U)

- و نيرمج LEDs : عايزين نشوف ايه الى حصل بالضبط.

LED1 : مع ال BFI الى جاي من بروه : >BF: External start 3pole 01415

(U) →

كده عرفت ان فيه Initiation جاي من بروه ... لكنك مش معني ان فيه BFI
 لان ال fn بدأت تعد ... مش هتعدت الا ما جى BFI وال BKR مقفول

فلما يجي BFI وال BKR مقفول ← (Breaker failure protection started) 01461 : BF start تستغل.

وسأ يعد T1 و T2 : نأخذها على LED2 (U)

* (01493: BF Trip in case of defective CB) ← ال signal دي مش هتحتاجها ← انساها.

• أخذت فقط
 BF External start 3pole
 BF protection started

← في ال BF settings ← في حاجة اسما : (Check Breaker Contacts).

عادة مستغلش لأنى ← معتمد على ال Current mode في الحالة الطبيعية

لو حصل BFI (w/o I) نرى ال Mech. protection

فخو كده كده هيتست على ال BKR status حتى لو

ال Setting ده → No.

• ال Setting ده نسويه : (No).

* طبقاً لآزم أفضل ال c.o .. ليه ؟

لأن ال c.o حصل له Trip هيشغل ال B.F Internally

∴ R-click في ال Matrix على Back-Up o/c ← properties ← "General" tab

operation Mode ← OFF ← OK

- اضغط على أيقونة (Download settings) لإرسال التعديلات إلى الريلاي.

← نروح لـ Freja-win لعمل Simulation للكام ده :

(أولاً) : مطلوب لإيجاد ال pick-up لـ 0.1 A إلى أنا حددته في BF settings

∴ من ال Logic .. لو عندي (External BFI) .. هستني بس ال Current

عشان ال signal (BF start) تشتغل.

∴ نخلي ال BI ده جاي بـ (1) بشكل دائم ونلعب في التيار لحد ما يوصل

لـ (0.1 A) pick up وساعتها ← BF start تشتغل.

← LED 2 إلى أنا مبرمجها عليها تشتغل.

ازاي نعمل الكلام ده ؟

- لو عايز أحقق ال B.I .. معنديش في ال Freja-win غير 3φ voltage

3φ current

لكن كما قلنا : عندنا إمكانية في ال Freja لاني أغير أي channel فيهم

من AC إلى DC.

نعمل تعديل

صفحة Config ← Generators ← R

نغير ال channel الأولي

DC ← U

ونوصل ال B.I على ال R-phase في ال Freja.

- نفتح صفحة Sequence : نختار قيمة زاوية الجهد لـ R-phase

- اختر قيمة الجهد على R-phase : 125V ،

وتيارات ال 3φ نخليها بـ (صفر).

- اختر Manual ، وشيل علامة (stop if goal) ثم اضغط start.

∴ كده في BI راج للريلاي ← LED 1 (BFI External) تنور

يس ال BF فن لسه ما بدأ قش (تبدأ لما التيار يعدي 0.1 A)

- نختار قيمة الحقن على (R-ph) مثلاً للتيار : 0.09 A ، ثم نبدأ في

زيادة هذه القيمة تدريجياً لحد ما نشوف LED-2 (BF start) تنور

عند (0.102 A) ← pick-up.


- ثم ننزل تدريجياً لإيجاد قيمة ال Drop-off ← حصل عند (0.085 A)

∴ حصلنا على قيم (pick-up) و (Drop-off) للتيار

∴ تخرج إشارة (BF start) ، ومعها في ال Logic على التوالي إشارة اسمها (Start L123)


BF start 1461
ال signal ي طاملا مكتوب جنبه Address
هو موجودة في ال Matrix

لكن هو ليسه عايز يكمل شوية Logic Internal
فبيأخذ ال signal الثانية (Start L123) يكمل بها Logic داخلي
هو (BF start) و (start L123) هما حاجة واحدة لكن واحدة بتطلع
على ال Matrix والثانية بتكمل Logic داخل الريلاي.



تدريج عاوز

« Single-stage breaker failure protection with different delay times »



« Single-stage breaker failure protection with Common phase initiation »

① إشارة (start L123) بتدخل على
Timer (T1)
Timer (T2)

② بعد ما T1 يخلص ← تطلع إشارة (BF T1 TRIP L123) 1476

الى أنا مبرمج معاها ال BO Contact

③ في نفس الوقت : نفس الإشارة تبدأ عدّ T2 ، وبعدين تخرج
ال 1494 (BF T2 TRIP (bus))

في ال Matrix : تحت الى فاتت عطلول ← بعد كده هنبرمجها

ملحوظة : ال T1 و T2 على حسب ال setting :

- T2 تبدأ مع T1

- T2 تبدأ بعد انتهاء T1

- ختم، ال Contact لما يقفل :  BI1

- نبدأ start ← يطالع T1 Trip Time (الحقن 0.102 A)

نحسّن قيمة تيار أكبر شوية (مثلاً : $0.5 A$)

∴ ال Time ده من لحظة (ما ال External BFI و التير أكبر منه setting)

يعني BKR ← مقبول

← الخطوة التالية :

وئبرمجیه مع BF TRIP T2 (U)

- نحن نفس الحقن بالضبط $\Leftarrow$ كل الاختلاف لمن الزعم الى هيططع دلوقتي

النتيجة: طول ال Time : 0.254 s

: P. System Data 2 $\leftarrow$ Matrix 11 3 *

: signals $\rightarrow$ no $\rightarrow$

فیرمجھا مع BI2 $\leftarrow$ (2) Active low

بما بدون ما أحسن حاجة على الـ input ده $\Leftarrow$ هيكولنا لايكنا د (4)

- ابعث الى settings

ثم نفتح الـ Freja و نحدد نفس القيم السابقة :

- النتيجة: المفروض بدلاً من أنه يستغرق $T_2 = 240 \text{ ms}$ في Instantaneous Trip

Busbar Trip } Initiation oliso ← Frega م ال start
T2 output (فقس) } BKR ال " ← حق ت ال
(LT3 مزمه) } defective ← BKR ال " ← BI(2) ⇒ (L) → 1

يُجْعَل (Busbar Trip + Remote Trip) عن طريق الـ output :

BF Trip T2 (busbar Trip) لكن بزمان T3

- start على الـ Freja-win لبدء الحقن

النتيجة : $0.017 s \leftarrow 17 ms$

من حاسبق هو لومات External B.F.I نتيجة fn Current protection أو fn General Trip protection.

*) لو حيثت أعمل نفس اللى علته لكن من خلال Low Current Mode (w/o I) :

① أول حاجة تختلف مايا كاني أنشيل الـ Initiation من

$\leftarrow$ (BF External start 3 pole)

Matrix $\rightarrow$ Breaker failure

عند تقاطع الـ (BI) مع (BF External start 3 pole) $\leftarrow$ أنشيل الـ input (حده .. وامسحه)

ونضع بدلاً منه (BF External start 3 pole (w/o current)) :

تقاطع BI1 مع [BF External start 3 pole (w/o current)] $\leftarrow$ Active High (H)

تعاقد على Breaker status

أخرى

22 $\downarrow$ (P. system Data 2) :

شيل $\langle \rangle$ CB Faulty

- (عمل (L) Active low مع BI2 :

BI2

$\rightarrow$ (L) $\rightarrow$ CB aux. contact 3 pole closed $\rightarrow$ CB 3P closed $\rightarrow$ 00379

$\rightarrow$ أنا مش موصل wiring على BI2 .. مش حاقن حاجة عليه

من معانا لما الـ BKR $\rightarrow$ (يا) closed

من بمجرد عطاء BF Initiation $\leftarrow$ يبدأ في عدّ زمن T1 و T2.

مش شرط أنشوف T1 لاني .. مفيش مشكلة (الـ 80 مبرج على T2)

في آخر خطوة قبل كده

هشوف بس T2 عاطول

$\leftarrow$ نفتح Freja-win :

- مش هحقن تيار المرق دي (w/o current) $\leftarrow$ خلي قيم التيار بصفر

- الى أنا بحقنه بس هو الـ Binary input $\leftarrow$ External (B.F.I)

نتيجة Mech-protection مثلاً. Active Low (L) $\leftarrow$ BKR status = closed

من حاقن حاجة عليه $\leftarrow$ 1

BFI $\leftarrow$ من الحقن على BI1

من هو عنده

من بمجرد ما أحقن (BFI) يبدأ في عدّ T2 (240 ms)

النتيجة على (Freja-win) :

$$\text{Trip Time} = 0.253 \text{ s}$$

بنفس الأسلوب : لو زودت عليها كان ال BKR ← Faulty :

من (P-system Data 2) ← CB Faulty

BI3 مع Active low (L)

نبت للريلاي.

هـ عنده معلومتين ← $\begin{cases} C-B = \text{close} \\ C-B = \text{faulty} \end{cases}$ (L)

هـ بمجرد عمل BFI من خلال حقن (BI1)

هـ يعمل (Trip Busbar) لكم Instantaneous (T3) وليس بعد (T2).

حقن نفس الحقن على Freja-win :

$$\text{Trip Time} = 0.014 \text{ s} \quad \text{النتيجة على Freja-win} :$$

* فعلياً :

في كل المناطق (في السعودية) : ال Re-Trip موجود ما عدا المنطقة الوسطى.

دائماً على ال Bus Bar Trip عطلول

* فكرة ال Re-Trip في الأول كانت بسبب الاتي :

- ال protection كانت بتعمل Trip ال BKR عن طريق TC-1 (Trip Coil-1)

ففي حالة فشل TC-1 لأنه يعمل Trip ال BKR :

يعمل Re-Trip ويعمل له wiring على TC-2.

(تم تعديل)

هـ ال protection fn يعمل Trip دلوقتي لـ TC-1 و TC-2 :

هـ لو ال BKR مفتاحش

هـ ال Fault لسه موجود ← هـ (94) أو (86) لسه شغال

وال TC عليه DC

هـ ليس هناك فاعلة من وضع parallel Contact آخر من ال Re-Trip

معاه .. لأن كره كره لسه ال Trip Command من ال protection fn موجود

ومبتشالشي إلا ما ال Fault يتشال.

ولكم : في بعض الأحيان في ال protection schemes :

1- Main protection ← تعطي TC-1 فقط.

2- " " ← " " TC-2 " .

وبالتالي :

لو (Main protection-1) استجالت بس (Main protection-2) ما اشتغلش
و (Main protection-1) لما أعطت Trip Command ← BKR مفتوح
في هذه الحالة : نعطى (Re-Trip) على TC-2

← في ناس ثانية تقول :

احتمال ضعيف وان
Main protection-2 ما اشتغلش
TC-1 فيه مشكلة { في نفس الوقت

• لو الـ Main protection راحة لـ TC-1 و TC-2

• ليس هنالك فائدة من Re-Trip ، وفي هذه الحالة نعمل Busbar Trip مباشرة

ومش → (240 ms) ... يكون مثلا → (150 ms) ← زيّ اللي في المنطقة الوسطى.

أحمد محمد عوف
ahmd1awd@gmail.com

والآن سنستكمل - إن شاء الله - عن الـ Under Voltage protection :

* أولاً : من : Settings ← Device Configuration
- نقوم بعمل Disable لكلاً من :

0126 - Backup over current.

0139 - Breaker Failure protection.

- ونقوم بعمل Enable لـ :

0137 - Under/over Voltage protection

ثم OK

كلمة يوجد بعض الاعتبارات قبل عمل أى شىء.

لا تقوم بإرسال أى شىء إلى الريلاى قبل التأكد من التالى :

* ادخل على Masking I/O :

- D.click على Voltage prot.

- R.click على Voltage prot. ← Properties

افتح الـ Settings الخاصة بها.

* يوجد داخل هذه الـ fn أكثر من حاجة :

U > phase - Earth : over voltage - phase to Earth

U > phase - phase : " " - phase to phase

U < phase - Earth : Under voltage - phase to Earth

U < phase - phase : " " - phase to phase

U > Negative Seq. : over voltage - Negative sequence.

3U > or U_x > : over voltage - Zero sequence.

U > positive Seq. : over voltage - positive sequence.

U < positive Seq. : under voltage - positive sequence.

يوجد أكثر من حاجة .. احنا بنشتغل :

Under Voltage سواء phase-to-phase أو phase-to-Neutral

" " " " over Voltage

لـ نركز فى حاجة :

over Voltage ← مفيش فيه أى مشاكل خالص ← Activate واشتغل إلى انت عايزه.

ماينفعش تبعت أى setting للريلاي وهو عليه Fault

• لو انت عملت Activation ل Under Voltage ، وبعت على الريلاي من غير ماتبض على ال settings :

- الريلاي حاليًا مش محقون عليه جهد

• أول ما تبعت للريلاي ← هيطع Trip عطل

لكن : بالنسبة له مش شايف جهد ← هيشوفها Under Voltage

• مش هتتعرف تغير ال setting ولا تعمل حاجة على الريلاي

علا بعد حقن جهد Healthy ← عشان الريلاي يبقر في ال Healthy Mode
كأن الخط Energized والجهد موجود والأمور مستقرة .

* نشوف ال Under voltage :

- من ال settings تختار tab "U< phase-Earth"
→ يظهر التالي :

No.	Settings	Value
3751	operating Mode U _{ph-e} undervoltage prot.	OFF Alarm only ON ✓ U< Alarm only, U<. with trip

AHMED AWAD

(in) /in/ahmed1awad

أول stage ← Alarm ، والثانية ← Trip
تختارها (ON) مثلاً .

No.	setting	Value
3752	U _{ph-e} pickup	115 V = ph-to-ph ← ال VT secondary 66.4 V = ph-e لو القيم هنا موجودة (primary) وعانيزها (secondary) : في شريط الأدوات في (DIGSI) : اينط على أيقونة  مكتوب تحت في شريط المعلومات لما تقف عليها بالماؤشر Represents setting values as secondary values

60 V ← نضع هذه القيمة مثلاً : 60 V

No.	T U _{ph-e} < Time delay	Value
3753	U-V Stage-1 Time delay	2.00 Sec مثلاً

3754 $U_{ph-e} \ll \text{pickup}$ 50.0 V
u.v stage-2
 3755 T $U_{ph-e} \ll \text{Time delay}$ 0.5 Sec
 3758 Current Supervision $\rightarrow \text{off} \leftarrow$
 ON

(مش هنركز في ال setting ده حالياً)
 خياره : off

3759A $U_{ph-e} \ll (<) \text{Reset ratio}$ 1.05

نفترض ان كان عنى u.v ... الجهد كان Healthy ، وبعدين جهد phase نزل
 : u.v ... هل أول ما الجهد يرجع يزيد فوق قيمة ال setting تاني .. يعمل Drop-off ؟
 بالضبط .. زى فكرة ال o.c .. لا تنزود التيار $\leftarrow$ يحصل a.c pick-up .. لكن لما تنزل
 هل بيحصل Drop-off عند قيمة ال pick-up ؟
 لا .. بيحصل عند قيمة بعيدة عنها شوية.
 $\leftarrow$ نفس الكلام في ال u.v :
 لو ال Voltage كان Healthy (66.4 V) ثم نزل عنه (60 V) قيمة u.v stg-1
 : يحدث pick up ل u.v .
 لو الجهد زاد تاني .. مش أول ما أوصل ل (60 V) مرة ثانية يحصل Drop-off
 ولكن عند قيمة تساوى (60 x 1.05) حدث ال Drop-off

Pick-up Value Reset Ratio

* ملحوظة : يظهر Reset Ratio Setting عند اختيار :
☒ Display additional settings.

$$* \text{Reset Ratio} = \frac{\text{Dropout}}{\text{pickup}}$$

$\leftarrow$ ثم نضغط على Apply ، ونرسل على الريلاى ..
نكلم قبل الإرسال : نضبط شوية LEDs و B.O مع ال Trip .
 نضغط OK ، ونرجع ال Matrix .
 * يوجد signals كتير جدًا في ال Matrix

10310 $U_{ph-e} \ll \text{pick-up}$

ال General الخاصة بـ u.v ل ph-e (STG-1)

10311 $U_{ph-e} \ll \text{pick-up} \rightarrow \text{u.v (STG-2)}$

103 12 $U_{Ph-e} < [<] PU L1$ $U_{Ph-e} < [<] Pick-up L1$
 103 13 $U_{Ph-e} < [<] PU L2$ " " L2
 103 14 $U_{Ph-e} < [<] PU L3$ " " L3

$\begin{matrix} L1 \\ L2 \\ L3 \end{matrix} \rightarrow$ Pick-up سوية Stage 1 أو Stage 2 على حسب ال phase

- تأخذ { LEDs } كالتالي:

$\begin{matrix} U \\ (Unlatched) \end{matrix} \left\{ \begin{array}{ll} 103 12 & u.v L1 \leftarrow LED 1 \\ 103 13 & u.v L2 \leftarrow LED 2 \\ 103 14 & u.v L3 \leftarrow LED 3 \\ 103 10 & u.v Stage-1 \leftarrow LED 4 \\ 103 11 & u.v Stage-2 \leftarrow LED 5 \end{array} \right.$

- تأخذ (B.O) كالتالي:

$\left\{ \begin{array}{ll} 103 15 & U_{Ph-e} < Timeout \text{ في } \\ 103 16 & U_{Ph-e} << Timeout \end{array} \right.$ كل Stage لوحدها .. معناه بأن ال Delay Time يتأخر ال Stage خاص

ن علم تأخذ كل واحدة منهم على B.O لوحدها.

ولاحظ: كل مرة هتدقن (u.v stg-2) ← تأكيد (STG-1) اشتغلت ولكن زمن (STG-2) أقل من زمن (STG-1) فدايمًا ال Trip هيطاع مضبوط

AHMED AWAD

103 17 $U_{Ph-e} < [<] TRIP$ $U_{Ph-e} < [<] Trip Command$ وفيه

General Trip ← تأخذه على B.O 20

- ثم نرسل إلى الريلاي ← الضبط على أيقونة (Download Settings) في شريط الأدوات في صفحة ال Matrix.

بمجرد الإرسال إلى الريلاي:

$\begin{matrix} L1 \\ L2 \\ L3 \end{matrix} \rightarrow$ هتشتغل ال LEDs كلها .. Pick up على
 $\begin{matrix} STG-1 \\ STG-2 \end{matrix}$ لأن مفيش جود محقون.

- نفتح (Freja-win):

- Manual و شيل علامة (stop if goal).

- انس التيار دلو قتي (0.00 A)

- نقوم بإدخال قيم حصن الجهد (66.4 V) على ال 3 φ.

← مش محدد على زوايا ... وبالتالي مش هتفرق معايا قيم الزوايا.

- نضبط (Start) لبدء الحقن.

→ النتيجة :

كل حاجة اتعمل لها Reset (لأنه تم حقن الجهود الـ Normal) لأن الخط مقفول والجهود Healthy.

- نبدأ في خفض جهد كل phase على حدة حتى نصل إلى أقل من (60V) لإيجاد قيم الـ pick-up والـ Drop-off :

- نخقن مثلاً على (R-ph) $\Leftarrow (60.2 \text{ V})$ ، ونبدأ ننزل بـ (step=0.01V) حتى مايجب معايا pick-up.

* النتيجة :

pick-up عند (60.05 V)

(المفروض الـ Reset (Drop out) يكون عند :

$$\text{Drop out} = \text{Pick-up} \times \text{Reset Ratio}$$

$$= 60 \times 1.05$$

$$= 63 \text{ V}$$

- ندخل قيمة الحقن على (R-ph) مثلاً : 62V ، ونبدأ في زيادة الجهد تدريجيًا .

* النتيجة :

AHMED AWAD


f / ahmed1awad

Drop-off عند (63.03 V)

← ثم نكرر نفس العملية على كل من L2 و L3 .

⊗ كيف نقوم بحساب الـ Trip Time ؟

لو قمنا بحقن قيمة أقل من (60V) وليكن مثلاً (58V) ← ليس صحيحاً لأن الريلاي أصلاً في حالة (Trip) [لأنه ليس هناك جهد ← يعتبر 4.0V]



أنت بالفعل موجود في منطقة فيها Trip .
لازم تكون في منطقة الـ Healthy الأول
ثم نرجع إلى منطقة الـ Tripping :

من الأول مرة هستخدم الـ (Sequence)

في الحقن بالـ Freja-win .

← في Freja-win : صفحة (sequence) :

1 بدلاً من اختيار (Manual) ← خيار (Sequence)

3 من state setting ← الصفحة الأولى 1

- نقوم بإدخال قيم الجهد : (66.4 V) على الـ 3φ . (التيارات = صفر)
- زمن الصفحة الأولى : أى زمن (مثلاً : 1 sec $\Leftarrow$ 1000 ms)
- في خانة BI :

BI1



closed لأن في حالة (u.v) موجودة

من أول ما أحقن ← الـ Contact هيفتح (لأنه أصبح حالة Normal ، وفيش B.O من الريلاي)
منه نعلم يوقف زمن هذه الصفحة ، وينقل للصفحة التالية.

●● خليه (Not used)

3 من state setting ← الصفحة الثانية 2 :

زمنها كبير عادي

- نقوم بعمل الـ (u.v) فيها .. ندخل قيمة الجهد مثلاً (58 V)

u.v STG-1

* النتيجة : Trip Time : 2.040 s

أحمد شعوف

• حقن الصفحة الأولى (جهد Healthy لمدة 1 ثانية) ،
ثم حقن الصفحة الثانية (u.v STG-1) ، وخرج الـ output
من الريلاي بعد زمن الـ u.v STG-1 (2 Sec).

- في الصفحة الثانية .. ندخل قيمة حقن الجهد مثلاً (48 V)

u.v STG-2

← نفس الكلام .. لكن هتطلع النتيجة :

Trip Time : 537 ms

0.5 Sec $\Leftarrow$ الى هو زمن u.v STG-2

* لو مطلوب لإيجاد قيمة pick-up لـ Stage-2 :

- خيار (Manual) ، ونشيل علامة (Stop if goal) .

- نحقق الحالة الـ Healthy : (66.4 V)

- ننزل بالجهد على (R-ph) إلى (5 V) ← تشغيل LED رقم 4 ← u.v STG-1

LED 5 من الـ indication لـ STG-2

- ننزل بالجهد تدريجياً (مثلاً : 50.2 V) ثم ننزل تدريجياً لحدا ما LED 5 تشتغل (50.04 V)

* الإعداد Drop-off : Calculated Drop off = 1.05×50

$$= 52.5 \text{ V}$$

• حقن مثلاً (52.2V) ، ثم نزيد الجهد تدريجياً :

- النتيجة : انطفأت الـ LED5 عند (52.52 V) .

لكن هنا في option ثاني حكم يساعدني :

- في الطريقة السابقة :

- لا بد من حقن حالة Healthy أولاً ثم نقوم بعمل حالة u.v .
- ولإعداد الـ Trip Time نفس الكلام .

- الـ (option) الى هنا :

في الـ u.v setting : (الـ setting الى سبناه في الأول - off) .

No.	setting
3758	Current supervision (U _{ph-e})

value

OFF
ON

AHMED AWAD

يعني : الـ u.v ميسر تغلش إلا في وجود تيار
• فختار هذه الـ setting : ON ، و نرسل الـ setting الى الريلاي

(تذكر : مش هينفع نبعث الـ setting إلا بعد حقن الـ Healthy) .

• نحقن بالـ Feja-win : 66.4 V ، ونسيبها شغالة .

ونزج لـ DIGSI ← نضغط على DIGSI → Device

- بعد الإرسال : اعمل stop للـ Freja .

→ نلاحظ : عدم وجود Trip . لماذا لا يوجد Trip على الرغم من وجود u.v ؟

لأنه مش شايف تيار

فين الـ Current setting الى بنتكلم عليه ؟

- موجود في P-System Data 2

في الـ Matrix : R-click عليها ← Properties ← tab "Line status"

No.	Setting	Value
1130A	Pole open Current Threshold	0.1 A

• نعيشان الـ (u.v) ميسر تغل ← لازم يكون شايف تيار فوق قيمة

الـ (Pole open Current Threshold)

في هذه الحالة : لإيجاد قيم الـ pick-up والـ Drop-off لـ U.V :

- خفض عادي : (66.4 V) على الـ (3φ) .

- أهم حاجة إن التيار يعدي (0.1 A) ← نخلى تيار R-ph مثلاً (0.2 A)

ونبدأ في خفض جهد R-ph (مثلاً : 60.1 V ثم ننزل تدريجياً) ←

يحصل الـ pick-up عند (60.01 V) ثم نزيد الجهد لإيجاد قيمة الـ Drop-off

(نخفض مثلاً 62.9 V ثم نزيده تدريجياً) ← يحصل الـ Drop-off عند (63.03 V)

كلم هذه المرة لإيجاد Trip Time ← لا نحتاج إلى حقن Sequence

↓
لأنك لست حالياً في منطقة Trip
(في حالة عدم الحقن)
لأن مفتاح تيار

↓ خفض فقط من هذه الصفحة :

- اختر (Manual) بدلاً من (Sequence)

و علم على (stop if goal) لإيجاد الـ Trip Time

- اختر قيمة الحقن أقل من قيمة الـ pick-up .. على R-ph مثلاً : (58 V)

وقيمة التيار تتجاوز الـ (pole open current threshold) لنفس الـ phase

(مثلاً : 0.2 A)

- اضغط start لبدء الحقن .

أحمد عوض
ahmdlawd@gmail.com

* النتيجة : الـ Trip Time ← 2.038

مباشرة بدون حقن Sequence صفحتين .

المررة السابقة - أنت كنت في منطقة Tripping

∴ لازم تروح للـ Healthy وترجع للـ Tripping (Sequence)

- أنت في المنطقة الـ Healthy أصلاً (لعدم وجود تيار)

∴ تروح للـ Tripping مرة واحدة (Manual)

هذه المرة

نفس الكلام ولكن العكس : هنرفع الجهد

over voltage

- نعمل OFF ↑ U.V < ph-e (under voltage - phase to Earth)

U.V
phase to phase

- نعمل ON ↓ U < ph-ph (under voltage - phase to phase)

No.

Setting

Value

3761

Operating mode U_{ph-ph} under voltage prot.

ON

115 V ← Healthy U_{ph-ph}
 : وضع الـ pick-up مثلاً (105 V)

No.	Setting	Value	
3762	$U_{ph-ph} < \text{pick up}$	105.0 V	STG-1
3763	T $U_{ph-ph} < \text{Time Delay}$	2.00 Sec	
3764	$U_{ph-ph} < \text{pick up}$	90 V	STG-2
3765	T $U_{ph-ph} < \text{Time Delay}$	1.00 Sec	
3768	Current Supervision	ON	
← نسيبها ON لتفادي الـ Trip للريلاي في حالة عدم الحقن			
3769A	$U_{ph-ph} < [<] \text{Reset Ratio}$	1.05	

- نقوم بتغيير الـ output contact و الـ LEDs : (في الـ Matrix)
 (سابقاً تم برمجتهم مع ph-e ← Delete all configuration)
 ثم نقوم بالتحسين الجديد كالتالي :

أخرى موصلة

* B.0 :

10332 $U_{ph-ph} < [<] \text{TRIP}$ $U_{ph-ph} < [<] \text{TRIP Command}$ ← B.0 20

Unlatched [U] خياره

* LEDs :

10327 $U_{ph-ph} < [<] \text{PU L12}$ $U_{ph-ph} < [<] \text{pickup L1-L2}$ ← LED 1
 10328 " " L23 " " L2-L3 ← LED 2
 10329 " " L31 " " L3-L1 ← LED 3

سواء كان STG-1 أو STG-2

10325 $U_{ph-ph} < \text{pick up}$ $U_{ph-ph} < \text{pickup}$ ← LED 4 (STG-1)
 10326 $U_{ph-ph} < \text{pick up}$ $U_{ph-ph} < \text{pick up}$ ← LED 5 (STG-2)

ثم نقوم بالإرسال إلى الجهاز

والآن : مطلوب عمل (U.V) على (phase to phase) ← (Line Voltages)
 على الـ Freja-win نقوم بإدخال (phase Voltages) وليس (Line Voltages)

هذه الـ :

من الـ DIGSI ندخل على Measurement ← Secondary ← operational Values
 ونفتح الـ Measurement و الـ Freja-win جنب بعض.

- قيم الحقن على الـ Freja : $V_R = 58 \text{ V}$, $V_Y = 66.4 \text{ V}$, $V_B = 66.4 \text{ V}$

- نشيل علامة (stop if goal) ونضبط start.
- تظهر القيم في Measurement كالتالى:

$$U_{L12} = 107.84 \text{ V} \quad U_{L23} = 114.97 \quad U_{L31} = 107.78 \text{ V}$$

لماذا القيمة (107 V) فى كلاً من (U_{L12}) و (U_{L31}) ؟

لأننى منقص جهد $L1$ وبالتالي هتؤثر على U_{L12} و U_{L31}

* الـ pick-up عند $U_{L-L} = 105 \text{ V}$

• نبدأ ننزل بجهد (R-ph) ونتابع الـ Measurement U_{L-L}

* يوجد طريقة أخرى :

توصيل طرفي Multimeter على أطراف جهد (V_R, V_Y) فى الـ Freja
ومتابعة (U_{L12}) مع خلال الـ Multimeter.

(لأن مشكلة الـ Measurement على الـ DIGSI إنها بتتأخر شوية)

← لو فصلت أنزل بجهد (R-ph) فقط عشان أجيب الـ pickup لـ U_{R-Y} :

(U_{R-Y}) هتشتغل

و (U_{R-B}) هتشتغل

A.M.AWAD

in / in/ahmd1awad

لكم مطلوب اختبار (U_{R-T}) فقط

• كفاية ننزل فى جهد (R-ph) ، ونبدأ ننزل فى (Y-ph)

• النتيجة :

تظهر LED1 فقط عند الوصول إلى ($U_{L12} = 105.11 \text{ V}$)

مع الـ Measurement

و LED4 ← STG-1 $U_{V_{ph-ph}}$

← لو عايز تحسب الـ Trip Time :

- علم على (stop if goal) ، وكده كده أنا عامل الـ U_{V} ميشتغلش
ملا لو فى تيار.

- بقيم حقن جهود مثلاً ($V_R = 60 \text{ V}$) و ($V_Y = 60 \text{ V}$) ثم start

Trip Time = 2.036 S * النتيجة :

← لو مطلوب STG-2 ← PICK-up :

- نفس الكلام بس هننزل بالجهود شوية.

- نشيل علامة (stop if goal) :

- حقن ، وننزل بالجهود ، ونركز على LED5 الخاصة بـ STG-2

مثلاً : ($V_R = 53 \text{ V}$ ، $V_Y = 52 \text{ V}$ ، $V_B = 66.4 \text{ V}$) ثم نخفض V_R تدريجياً ، ونتابع الـ Measurement

- منزل لحد ما LED5 هي الى تطلع معايا.

لأن وأنا نازل LEDs ثانية هتظهر مع 4.7 ← STG-1

∴ نركز على STG-2 ph-ph 4.7 (LED 5)

وتظهر LED5 عند ($U_{L12} = 90V$)

* Drop-off :

يحدث عند ($90 * 1.05 = 94.5V$)

∴ نزود جهد (R-ph) مثلا ($55V$) و ($Y-ph$) ($54.0V$)

ثم نقوم بزيادة جهد ($Y-ph$) تدريجيًا -

يحدث Reset (LED تطفئ) عند ($U_{L12} = 94.53V$)

* لإيجاد Trip Time :

- شيل علامة (stop if goal).

- نزل قيم الجهود لـ Stage-2 (مثلاً: $V_R = 52V, V_Y = 50V$) واحقق.

Trip Time = 1.035 s * النتيجة :

AHMED AWAD

ahmd1awd@gmail.com

[f] /ahmd1awd

[t] @ahmd1awd

[in] /in/ahmd1awd

ملتقى مهندسي الوقاية والاختبارات الكهربائية

[f] /groups/ahmd1awd

سنستخدم - إن شاء الله - عن الـ Disturbance Recorder ، وكيفية قراءة الـ Fault باستخدام برنامج الـ SIGRA الخاص بـ SIEMENS :

أولاً : مطلوب تمثيل Fault معين :

مثلاً : O.C ← (Inverse C/I/S) ، فحرق O.C ، ونعمل Simulation لأنه لما خرج

Trip Command ← الـ BKR مفتوحش ، وبالتالي حصل Internal Initiation ↓ B.F

والـ B.F عدّ الزمن للـ Re-Trip ، ولقي الـ BKR لسه مفتوحش ، فأعطى

Re-Trip ، وبعد إعطاء Re-Trip .. لازال الـ Fault موجود ، فعدّ 120 msec / ثانيتين

وأعطى (Busbar Trip) Back-up Trip فحصل Fault clearance ، والـ Fault

اتفصل عن الريليز .

AHMED AWAD

ahmed.1awad@gmail.com

in /in/ahmed1awad

كيف نقوم بتمثيل هذه الحالة ؟

افتح : Settings ← Device Configuration

0126 Backup overcurrent

0139 Breaker Failure protection

قم بتفعيل كلّا من :
Time overcurrent Curve IEC

Enabled

Setting Group A

settings

0026 Backup OverCurrent

و D.click على :

من "General" tab :

2601 operating Mode ON

من tabs "I>>" و "I>" :

نحلى القيم التالية → (∞) عشان عش عش عش معاليا :

2610 I_{ph}>> pick up 00 A

2620 I_{ph}> pick up 00 A

الـ Inverse stage هي اللي هنشغلها :

من "Inverse tab" : مثلاً نضع القيم التالية :

2640 I_p> pick up 0.50 A

2642 T I_p Time Delay 0.10 Sec.

2660 IEC Curve Normal Inverse.

ثم نضغط Apply ← OK

0039

Breaker Failure

← D.click على

- اختر ال settings كالتالي :

3901	Breaker Failure protection	ON
3902	pick up threshold I>	0.1 A → setting
3905	T1, Delay after 1st pole start	0.120 sec
3906	T2, Delay of 2nd stage	0.240 sec
		← على اعتبار بان
3913	T2 Start Criteria	parallel with delay time T1

← أو نختار $T2 = 0.120 \text{ sec}$ ← with expiry of T1
ثم OK -

انتهينا من ضبط ال settings ال protection fn

أفحص

Masking I/O

Settings

افتح

من شريط الأدوات في Masking I/O يمكنك اختيار العناصر المطلوب ظهورها في ال Matrix

ملاحظة

مثلاً :

- No filter → إظهار كل العناصر

- Configured to BI, BO or LED → إظهار العناصر المحول لها Configuration على BI أو BO أو LED فقط

← أولاً : في ال Matrix : (Backup O/C) :

نرمج LEDs زينة ما هتكون موجودة في المحطة :

07212	O/C TRIP - only L1	: LED 1
07213	" L2	: LED 2
07214	" L3	: LED 3
07223	Backup O/C TRIP Ip	: LED 4
07222	" I>	: LED 5
07221	" I>>	: LED 6

كل ال LEDs في المحطة

↓

(L) Latched

لأن LEDs هي الوسيلة المرئية لل operator

في حالة حدوث fault ← يقدر يبقى بسرعة ويعمل Investigation سريع ال fault اللى حصل عبارة عن (أى phase ، وأي Stage) .

← ثانياً : في ال Matrix : (Breaker Failure) :

01461 Breaker Failure protection started : LED 7

→ معناه بان جه Initiation وال BKR كان مقفول

ال signal دى لا يخرج إلا : C.B + B.F.I مقفولة .. مش B.F.I فقط → سواء Current أو status C.B

01476 BF TRIP T1 (Local Trip) - 3 pole : LED 8

01494 BF TRIP T2 (busbar Trip) : LED 9

: B.O *

Stop Contact الى هاجه وأخليه يوقف ال Freja وتأخذه مع T2

يعني يكون ال Back Trip اشتغل .. يعني خرج ال BusBar وبعث Remote Tripping وعمل clear ال fault

الباقى: ضبط ال Disturbance Recorder :

- من شريط الأدوات في ال Matrix : نظر فقط ال Configured to BI, BO or LED

- في Backup o/c

كل signal ← R-click ← properties 6 وعلم على:

Mark message

☒ Select message in fault record

أحمد محمد عوض

: كل دول ← يظهروا في ال Fault Recorder.

لكم هذه الإشارات ل Trip فقط .. مش عايز أعرف Trip فقط ولكم

مطلوب معرفة ال pick-up أيضًا لمعرفة متى حصل pick-up ومتى حصل Trip

07162 Back-up o/c - pickup L1

07163 " L2

07164 " L3

07193 " Ip

07192 " I>

07191 " I>>

: نيجي على :

R-click → properties

☒ Select message in fault record

: قدر الإمكان : نضع ال signals التي نحتاجها في ال Disturbance Recorder

عشان وأنا بقرا ال fault أعرف مين اللي حصل له pick-up .. أي stage ؟

وأي phase ؟ ومين اللي حصل له Trip

ونفس الكلام في BF : أخذنا start و Re-trip و Back-up trip 6 ولو عندي

BF: External start 3 pole نستخدمها

: ناول بترجيح - قدر الإمكان - ال signals التي تعطي معلومات أثناء قراءة

ال Disturbance Recorder

افتح : Oscillographic Fault Records ← settings

← لضبط الإعدادات الخاصة بها.

No. Settings
0402A Waveform Capture

Value

Save with pick up ✓
Save with TRIP
Start with TRIP

يعمل Capture لل Waveform من لحظة ال pick-up

No. Setting Value
0410 Max. length of a waveform Capture Record 1.30 sec

Report الزمن

Setting Current : 0.5 : لوقت وضع إعداداته : مثلاً ال c.o.
Time Multiplier : 0.1
Injected Current : 1 : وتمر حقل

Normally Inverse من (Excel Sheet) هي Trip بعد 1 sec.

فكم مش ده ال Fault Time لأن ممكن ال BKR هيفتحش .. وده اللي هتلا (B.F.)
و B.F بعد (120 msec) هيعمل Re-Trip وكم ال BKR لسه مقفول والتيار لسه ماشي ،
مثلاً B.F يطع Back-up Trip بعد كمان (120 msec)

$$\text{Total time} = 1 + 0.12 + 0.12 = 1.24 \text{ Sec}$$

لو خليت الزمن (Max. length of a waveform captured) = 1.24 ثانية

نسيه كده دلوقتي ، ونرجع له ثاني

AHMED AWAD

No. Setting Value
0411 Captured waveform prior to Trigger 0.10 sec



الريلاي بيسجل بشكل دائم (مثلاً : ٣-٤ دقائق) ، وهكذا .. كل ما الوقت يعنى
يمسح من اليفات .. (دائماً : آخر ٣ دقائق مثلاً موجودين .. حسب ال Memory).
اول ما يحصل Detection لل fault .. يجيب أذايه من ال waveform
المسجلة عنده قبل حدوث ال fault . مثلاً (100 msec)

No. Setting Value
0412 Captured waveform after Event 0.10 sec



بعد ما ال fault خلص يجيب في ال waveform فترة أذايه
بحيث نشوف لو كان فيه Arc ، ال BKR اتعمل شوية في الفتح ،
لو في حاجة حصلت ← تشوفوا .

الوقتتين (0411) و (0412) محسوبين من ال Total Time (0410)

ملاحظة

لو سبت (Time) (0410) ب (1.30 sec) ← هفقد شوية معلومات

لأنه هيكور مسجل (1.1 sec = 1.30 - 0.1 - 0.1) من وقت حدوث ال pickup.

تقريباً هيغطي o.c لكن مش هتشوف ال Re-Trip ولا ال Backup Trip

لأن ال Re-Trip سحدث عند 1.12 تقريباً ، وال Backup Trip سحدث عند 1.24 تقريباً.

فكبر الزمن ده : مثلاً (2.00 Sec)

لعمل في ال Excel sheet لحساب ال Trip Time (Normally Inverse).

اسبقنا ال : Injected Current : $1A$ ← الوقت = 1.002 S
Trip Time

ضعف ال Setting (0.5 A)

لو قمنا بحقن ($1.5 \times \text{Setting}$) ($0.75A$)

(Trip Time) الوقت هيزيد = 1.719 S

← وبناءً عليه ← نضع زمن (0410) مثلاً ب (3.00 Sec)

كما تب .. احسب بناءً على أقل Fault ممكن يحصل

لو افترضنا أن أقل fault هيحصل = $1.5 \times \text{Setting}$ ← احسب عليه

وبناءً على ال Trip Time ومعلومات المطلوبة ← نحدد (Max. length of a waveform)

- اضغط على (Apply) ثم (DIGSI → Device) للإرسال إلى الريلاي

(أحمد عوض)

ahmd1awd@gmail.com

* كيف نقوم بتحميل ال Fault ؟

* افتح Freq-win

* من صفحة (Sequence) اختر : Number of states = 2 لحقن صفحتين.

* من (state settings) اختر (1) لضبط قيم حقن الصفحة الأولى (Healthy) :

- أي زمن (مثلاً : 5000 msec)

- ال $V_T = \frac{380 \text{ kV}}{100 \text{ V}} = 3.8 \text{ V}$ ← phase voltage = 57.73 V

∴ حقن قيم الجهود على ال 3φ : (57.73 V)

- تذكر (o.c setting = 0.5 A) ← حقن على كل phase : (0.4 A)

والزوايا للجهود والتيار (0°, 240°, 120°)

* من (state settings) اختر (2) لضبط قيم حقن الصفحة الثانية (حالة ال Fault) :

- الجهود بصفر .

- التيارات (مثلاً : phase-to-phase fault) : $I_R = 0.75A$, $\phi_R = 0^\circ$ ← كأن التيار في phase

$I_Y = 0.75A$, $\phi_Y = 180^\circ$ ← ورجع في الثانية.

$I_B = 0$, $\phi_B = 0^\circ$

من ال Excel sheet ← لفروض o.c Trip Time بعد 1.72 Sec

∴ Total Time = 1.72 + 0.12 + 0.12 = 1.96 s
For Trip

o/c Trip Time BF STG-1 Time (T1) BF STG-2 Time (T2)

نحن بالـ Freja-win ونشوف :
Trip Time = 1.968 s * النتيجة :

والآن : نقوم بفتح الـ Disturbance Recorder من DIGSI :

Oscillographic Fault Records ← Oscillographic Records

نفتح آخر Fault (D.click)

أقومنا به : وانت بتعمل setup لـ DIGSI ← بينزل معاه الـ SIGRA

الـ S.W الخاص بالـ Disturbance Records في SIEMENS

كده لو عايز أفتحه ببرنامج ثاني زي الـ Wave Win اللى بيستورته ABB و ALSTOM :

Right click على الـ Fault ← Export (في DIGSI)

يتم حفظه كـ COMTRADE File (*.cfg)

تقدر تفتحه بأي S.W خاص بالـ Fault Recording
لو مش عندك SIGRA مثلاً

أحمد عويش
f/ahmdtawd

* بعد فتح الـ Fault على الـ SIGRA :

أولاً : نقول قمت نشوف الـ Digital Signals :

- جانب كل الـ signals اللى كنا علمنا عليها [Select message in fault Record]

- العلامة (باللون البرتقالى) معناها (High) ان الإشارة جت

ووجود 2 cursors (برتقالى + أزرق)

* نجد الإشارات التالية وتليها كالتالى :

- إشارة (o/c pickup) على (o/c pickup L1) و (o/c pickup L2) نتيجة

Inverse stage (o/c pickup Ip)

فالريلاى بشكل عام حصل له (Relay pickup) وكذلك (Relay pickup L1) و (Relay pickup L2)

- ثم بعد زمن نجد إشارات الـ Trip : (o/c TRIP) و (o/c TRIP Ip)

∴ حصل Trip من (Ip) stage

ملاحظة :
خاصة بالـ Single pole { o/c TRIP 1p L1
" " L2
" " L3

لو أننا مفقّل الـ Trip Mode لـ BKR 1 Pole
فأول إشارة (o/c TRIP 1p-L1) هتخرج لو حصل Trip
على L1 فقط... وهكذا
∴ Trip يكون 1 pole
3 pole

كذلك يمكنك تحديد منطقة معينة وعمل Zoom لها بالضغط على أيقونة (Zoom):

لوعملنا Zoom على المنطقة التي في البداية (الى حصل فيها Trigger):

- نجد في البداية ١ تيارات ال 3 موجودة (الصفحة 1 التي قمنا بحفظها في البداية).

ثم انقطع تيار (Ph-B) ماو تيار كلاً من (R-ph) و (Y-ph) اتغير (هذه هي لحظة حدوث fault) (الصفحة الثانية في الحقل).

- لو قمنا بوضع المؤشر الأول عند لحظة حدوث ال fault ، والمؤشر الثاني

عند لحظة بدء ال Trip $\leftarrow C_2 - C_1 = 1.714$

وهو نفس زمن ال Trip المحسوب من ال Excel (1.719)

في البداية كلاً واقفين غلط:

- اللحظة الحقيقية لحدوث ال fault : هي عند تغير قيمة التيار.

- اللحظة التي كلاً واقفين عندها : هي ال Report بدأ يسجل فيها (Trigger) } يوجد delay بسيط بينهم : حوالي (23 ms).

- نلاحظ في موجات التيار ما يلي:

- موجة (iL1) بالموجب ، وقصدها (iL2) نفس القيم ولكن بالسالب و (iL3) مش موجودة .

(أحمد محمد عوض)

هذا : (Phase to phase Fault)

كيف نعرف ان ال phase shift بينهما ب (180°) ؟

- في شريط الأدوات : اضغط على أيقونة (Assign signals).

- تظهر نافذة كالتالي:

نظير نافذة كالتالي:

Signals		Time signals								
Name	line	Ev	iL1	iL2	iL3	uL1	uL2	uL3	Bin	
Analog	iL1	—		X						
	iL2	—		X						
	iL3	—				X				
	uL1					X				
	uL2						X			
	uL3							X		
	Frequency								X	
⋮										

لوعملنا Configure ل signal (iL2) كما بالشكل ..

نشيلها من Time signal (iL2) ونضعها مع Time signal (iL1) ..

يعني تظهر على Time signal (iL1) بخ OK .

* النتيجة : تظهر كلاً من الإشارات (iL1) و (iL2) على خط (iL1).

* من نفس المكان (Assign signals):

يمكنك اختيار الإشارة المطلوب ظهورها ، وعلى أي خط ترغب في ظهورها .

اعملها (configure) عليه .. ثم Apply بخ OK .

- لو انت مختار أكثر من إشارة (مثلاً : $iL1$ و $iL2$ و $iL3$) على نفس الخط (مثلاً : $iL1$) فيه علامات selection .. لو شلتها تختفي .. منها يحدد الـ signals الى تظهر
- ☒ $iL1$ ☒ $iL2$ ☐ $iL3$
- لو حددت مثلاً ($iL1$) و ($iL2$) ← يظهر فقط وتختفي ($iL3$)
- لو عايز الـ waveform تطلع Bold شوية .. L.click عايزا
- ☒ $iL1$ ☒ $iL2$ ☐ $iL3$
- منطقة مرة ثانية هنا .. يظهر هذا الحديد وتظهر الموجة Bold
- هه الرعلاي فيه قيم Analog كثيرة :
- ختار منها المطلوب ظهوره .
- مثلاً : عند اختيار الـ Distance ← تحتاج لإظهار قيم الـ Impedance ومطلوبة في الـ Report .

* لمعرفة R.M.S و Max. لا Fault .. كام :

- الـ Max. سهل .. ممكن تقف بالمؤشر على أعلى قمة في الموجة وبيكتب لك : هنا مثلاً : 2.64 KA

AHMED AWAD


f/ahmedawad

لكم لو عايز قيم دقيقة لإظهارها في الـ Report :

اضغط على أيقونة Table في شريط الأدوات .

← في البداية يكون هذا الـ Table فارغاً .. مفيش حاجة فيه .

في البداية : اضغط على أي حاجة (P.click) ← تظهر نفس النافذة التالية :



يمكنكم لإظهار القيم في صورة أي حاجة انت عايزها مثل :

- Time Signals. - Vector Diagrams.
- Circle Diagrams - Harmonics
- Fault Locator. - Tables.

- خذ المعلومات المطلوب لإظهارها من اليسار رقم ①

ثم اضغط على رقم ② .

- * مثلاً : نقوم بتحديد :
- Instantaneous value - R.m.s Value - phase angle of the fundamental.
 - Last extreme Value (Max.) - 2 Harmonic-R.M.S Value

ثم اضغط على رقم ② ثم OK .

* القيم التي تظهر في الجدول ← على حسب مكان المؤشر البرتقالي .

← لو مطلوب حساب القيم أثناء الـ Fault (في الـ Report)

هه حرك المؤشر عند منطقة الـ Fault .

- طالما نحن موجودون في منطقة الـ Fault ← R.M.S ثابت ($0.75 \times 2400 = 1875 \text{ KA}$)
- Instantaneous تتغير على حسب المكان الى انت واقف عنده على الموجة .
- C-T Ratio
- قيمة الحقن

$$Max = R.M.S \times \sqrt{2}$$

(59)

$$= 1.875 \times \sqrt{2}$$

$$= 2.651 \text{ KA}$$

* في الجدول : (Phase)

لأخذ أي قيمة ك Reference .. اضغط على القيمة

→ النتيجة : هيكلي زواياها بـ (صفر) ويجب بقية القيم منسوبة لها.

↓ d/c Fault ← يهمني التيارات

هنا نأخذ (iL1) Reference.

$$iL1 = 0^\circ \quad iL2 = 180^\circ \quad iL3 = 33.3^\circ$$

هذا يثبت أنه : phase to phase Fault

* هل هناك طريقة أخرى؟

نعم ؛ اضغط على أيقونة Vector Diagrams في شريط الأدوات .

عند تحريك الـ Cursor ← فتلاحظ اختلاف الـ Vector Diagram

على حسب المكان الذي أنت واقف بالمؤشر عليه

مثلاً : عند الوقوف في منطقة الـ pre-fault (Page 1 في حقنة الـ Freja) :

تلاحظ وجود 3 تيارات متزنة وبسائر زوايا (120°) .

عند الدخول إلى منطقة الـ Fault (Page 2 في حقنة الـ Freja) :

يختفي iL3 ، ويظهر (iL1) و (iL2) بالقيم الجديدة وبسائر (180°) .

أحمد محمد عوض
ahmed.1amr@gmail.com

- يمكن التحكم في المعلومات التي تظهر في الـ Vector Diagrams بنفس الطريقة السابقة

D.Click على أي حاجة في tables ، تظهر نافذة View properties .

اختر : Vector Diagrams View :

ثم اختر القيم المطلوب ظهورها وانقلها إلى مربع (Display these fields in order)

(مثلاً فقلت من قبل في Tables)

(*) كيفية عمل print :

- اضغط على أيقونة (print) .

نكتم أولاً :

- اضغط على أيقونة (Analog) و (primary values)

ونضبط القيم المطلوبة في Table ، ونقف بالمؤشر في

منطقة Fault عشوائياً يكون قاري Fault

* يمكن إظهار أو إخفاء الـ Digital Signals أيضًا بنفس طريقة

إظهار وإخفاء الـ Analog signals :

- اضغط على أيقونة Assign Signals

- في عمود Bin : اعمل Configure (X) للمطلوب إظهاره

ملحوظة

عند عمل print .. لإظهار الـ Table في الطباعة:

→ ادخل على صفحة Table بالضغط على أيقونة (Table) ، وامل print وانت موجود فيها .

AHMED AWAD

ahmd1awd@gmail.com

 /in/ahmd1awd

 /ahmd1awd

 @ahmd1awd

 ملتقى مهندسي الوقاية والاختبارات الكهربائية
/groups/ahmd1awd

والآن سننظم - إن شاء الله - ضبط ال Trip Log وال Disturbance Recorder :

- ندخل على Masking I/o (الضبط كله سيكون من هنا).

نفترض على BF و O.C وال BFI من طريق ال O.C fn.

- R.click على Back-Up o/c ← properties ← "General" tab

2601 operating mode ON

لتفعيل ال O.C

"Inverse" tab

2640 Ip > pickup

لايقاف ال Inverse ... سنشغل مثلاً من طريق ال (Greater) . وكذلك .

2650 3Iop pick up 00

"I>" tab

2620 Iph > pick up 1A

2621 T Iph > Time delay 0.5 Sec

ضبط Apply ← OK

AHMED AWAD

ahmd1awad@gmail.com

ملف مهندسى الوقاية والاختبارات الكهربائية

properties ← Breaker Failure على R.click -

ال setting الخاص به مضبوط من قبل كده .

فقط من ال Matrix ← BI :

>BF External Start 3 pole (w/o Current) : Initiation ال

→ احذف (H) من تقاطع عمود (BI1) معاً هافى (Breaker Failure)

ونشغل : - حالة ال BKR : >CB aux-contact 3 pole closed

>CB Faulty -

BI ← Matrix من

→ (L) من تقاطع (BI2) و (BI3) معاً هم فى (P-system Data 2)

← نتيجة الشغل الى قبل كده .

حالياً :

أول ما ال O.C يشتغل ← يعمل Internal Initiation ل B.F

B.F يبص على التيار ولو لقت ال BKR مقنول ← تشغى فى ال logic بتاعها

بعد T1 تخرج Re-Trip ، وبعد T2 تخرج Back up Trip

نأخذ ال output Contact مع T2 :

B.O 20 مع BF TRIP T2 في (Breaker Failure) ← (U)

- وفي دالة ال O/C Back-Up :

نلقي B.O20 الى كان خارج مع ال ac (Backup o/c General Trip Command)

والآن سنرى كيفية الضبط :

أولاً : كل signal مطلوب ظهورها في ال Disturbance Recorder :

مثلاً : عايز أعرف (L1 pick up o/c)

→ نضع أقصى قدر من المعلومات عايزه يظهر لي عشان يعطى تفاصيل

عن ال Fault .

* كل signal عايزها تظهر :

R-click على ال signal ← properties

☒ select message in fault record علم على :

→ نطبق هذا على امثالاً على ال signals التالية :

07162	Back up o/c pickup L1
07163	" " " L2
07164	" " " L3
07165	" " " Earth

- عنى معلومة .. أى phase
أو ال Earth هو ال حصل عليه
pick-up

وكذلك نأخذ أيضاً من ال (o/c) .. أى stage هي ال حصلت :

07193	Backup o/c pickup Ip
07192	" " " I>
07191	" " " I>>

ه عند قراءة ال Disturbance : نستطيع معرفة أي phase هي ال حدث لها pick up وفي أي stage .


- وبعد كده : نأخذ ال Trip الخاص بكل stage لمعرفة ال stage دي عن Trip بعد زمن أدنايه .

07223	Backup o/c TRIP Ip
07222	" " " I>
07221	" " " I>>

منأخذ كمان ال General Trip :

07211	Backup o/c General TRIP Command
-------	---------------------------------

* وفي نفس الوقت .. لكي تظهر في الـ (Trip Log) :



- نضع على نفس الـ Signal (تقاطع الـ Signal مع عمود Buffer ← T) و R-click : تظهر ٣ اختيارات :

- ① I (Incoming = ON) يسجل الـ Signal لما يتجى بس
- ② IO (Incoming/outgoing = ON/OFF) ✓ يسجلها لما يتجى أو تروح
- ③ - (Not Configured)

من هنا ، (IO) على الـ 3 stages Trip والـ General Trip و Pick up ↓ (Earth & L3 & L2 & L1) وكذلك نأخذ مع الـ pickup 3 stages (I>>I>I_p)

→ انتقينا من ضبط هذه الـ fn ← نروح ↓ fn BF نأخذ مثلاً :

properties ← R-click ← Breaker Failure protection started
☒ select message in fault record.

وكذلك لو فيه Initiation هيبي من يروح ← يسجله :

> BF: External start 3 pole.

سواء هو أو Low Current mode :

> BF: External start 3 pole (w/o current)

وكذلك :

- BF Trip T1 (local Trip) - 3 pole
- BF Trip T2 (busbar Trip)

AHMED AWAD

* وكذلك الـ BF تضم معها الـ CB Faulty موجودة في (P.system Data 2) وكذلك الـ CB status (CB aux-Contact 3 pole closed)

وفي هذه الحالة ← نفس الكلام : الإشارات السابقة نضعها أيضًا في Trip log.

بعد هذا الضبط ، نغلق الـ Matrix ، ونفتح Oscillographic Fault Records

عالم على :
☒ Display additional settings

كما تم ضبطها سابقًا :

0402 A waveform capture Save with pick up
0410 Max. length of waveform capture 5 sec

← زمن أكبر من أكبر زمن للـ protection functions الى عندى .

BF 0.1 sec = 1 sec ، نضمه أكبر من 1/2 ثانية ، لأن نمك الـ 8KR فيفتحش ، والـ BF يشتغل ، و هيكو عندى $T1 = 120 \text{ msec}$ ، و $T2 = 120 \text{ msec}$.

+ pre-fault + post-fault

← الجواز بيسجل بشكل دائم ، لما يحصل fault يجب زمن أدنى
من الـ Memory قبل حدوث الـ fault ، وكذلك بعد انتهاء الـ Event
نأسأل حاجة ← نضمه رقم كبير (مثلاً : 3 or 4 sec)

← كلما اخترت زمن أكبر ← كمية الـ Data التي يتم تسجيلها أكثر

Ahmed AWAD
ahmed1awad@gmail.com

← هنا يوجد ميزة في الـ SIEMENS :

بمجرد حدوث Clearance للـ Fault يقوم بإيقاف الـ Fault Recorder
مش شرط يكمل تسجيل الزمن الذى قمت باختياره .

← أكبر زمن يمكن إدخاله = 5 ثواني . ← خيار ه توك .

← وبذلك نكون قد انتهينا من ضبط الـ setting ← نرسلها الى الريلاى .
اضغط على Apply ثم Device → DIGSI

- افتح الـ Freja-win :

- اختر صفحة (Config) ، واضغط على أيقونة (New) فى شريط الأدوات .

- نرجع جهد (R-ph) الى AC .
Generators → R → U → AC

- ارجع الى صفحة (Sequence) مرة أخرى .

و فى الـ Freja : نشيل الـ (BI) الى كنا موصلينه على الـ R-ph ،
و نوصل الـ R-ph مرة أخرى

- DIGSI ← افتح Oscillographic Records ← Oscillographic Fault Records
لنسه مفيش فيها حاجة

- عودة الى (Freja-win) مرة أخرى :

نقوم بعمل Simulation لهذا الـ Fault .

1 - O.C setting

مع DIGSI

settings ← setting Group A ← D.click على o/c Backup

Iph7 pick up = 1.0 A : " I>" tab

- وال B.F :

0.1 A

لو حققت قيمة $1 A < 1 A$ ← O.C هيشغل ، وهيجل Initiation لـ B.F

وحيت أن $1 A < 0.1 A$ (ال B.F setting عشان
ي detect بان ال BKR مقفول
ولا لا)

بالنسبة له : C.B = Closed

يبدأ في عدّ زمن (T1) ، وال C.B برده

مش هيفتح ، لأنني واخذ ال output من الريلاي

ك input لـ Freja التي يوقف الحزن ..

واخذه من T2

أحمد عوض

على ال (Freja-win) :

- تحقق جهد ال Healthy Case على ال 3φ : (66.4 kV)

- تحقق على اختيار في أول صفحة (1 State settings) على ال 3φ : (0.5 A)

(Healthy Case)

خيار ، Sequence بدلاً من Manual

- زوايا الجهد واختيار Balanced (0°, 240°, 120°)

- اختيار زمن الصفحة الأولى أي زمن (3 ثواني مثلاً) : (3000 ms)

- ولا نضع فيها (Stop if goal) ، وال (BI1) ← Not used

في هذه الصفحة
مش هتتفرق .. لأن كره ال Contact stop مش هوقفها كره
ومفيش Fault تحقق في هذه الصفحة

ملاحظة: فكرة Not used → BI1 ..

لوانت مش عامل (stop if goal) بس مبرمج ال (BI1) لغايفضل :

لو حصل وال (BI1) قفل في الصفحة الأولى ← مش هيكمل الصفحة الأولى

وهيرجع للصفحة الثانية عطلول حتى لو ال (3000 ms) لسه مخلصوش

من كتر المشغل ← تعود نغله (Not used) .

يكبر في حالتنا هذه لو سبناه .. عادي .. ال B.F فيناش مشكلة

* اختبار 2: State settings (الصفحة الثانية):

كده كده .. (Stop if goal) هتكون متحققة.

ونضع الزمن ← أى زمن كبير وخلاص (999999 ms) .. كده كده ال BF هي
الى هتوقف الحقن.

- نفترض إنه حصل (phase-to-phase Fault) مثلاً:

الجهد مثلاً قلّ على R-ph و Y-ph (30 V) و B-φ

نرياً ما هي .. (66.4 V)

و التيارات على R-ph و Y-ph زاد (2 A) و زاويته على R-ph (0°)

و على T-ph (180°) و B-φ تيارها عادى أو صفر كأنها مش موجودة.

- اضغط على start لبدء الحقن.

* ← النتيجة:

- الصفحة الأولى (3 نوان) ← Healthy .. مفيش مشاكل على الريلاى،

- الثانية: يبدأ يشوف Fault ويعمل Trip بعد 777 ms

لـ تذكر: زمن ال C.O. = 0.5 sec

زمن B.F T1 = 0.12

زمن B.F T2 = 0.12

744 ms

∴ ال Trip Time مضبوط.

أحمد عوفى

- تفتح DIGSI ← Annunciation ← Trip Log

- افتح آخر Fault (D. click عليه).

* Trip Log:

- بيحيب من أول ما حصل ال Fault .. مش بيحيب ال pre-fault.

* ← النتيجة:

Number	Indication	Value	Date and Time
00301	power system fault	28-ON	20.01.2018 21:13:32 423
00302	Fault Event	28-ON	20.01.2018 21:13:32 423
07162	Backup ok Pickup L1	ON	0 ms
07163	" " " L2	ON	0 ms
07192	" " " I>	ON	0 ms

← حصل pickup على L1 و L2 stage I> فى البداية عند زمن (0 ms)

Number	Indication	Value	Date and Time	(67)
07211	Backup o/c General TRIP Command	ON	500 ms	
07222	" " TRIP I>	ON	500 ms	

← حصل General Trip بعد (500 ms) [نفس الـ 0.5s = o.c setting]
نتيجة الـ Trip من Stage I>

01461	Breaker Failure protection started	ON	504 ms
-------	------------------------------------	----	--------

← B.F حصل لها start بعد (4 ms) ← B.F تحتاج حوالي 5 ms عشان
تعمل لها start.

B.F start معناها ان الـ o.c عمل B.F.I والـ B.F شافت ان التيار
أكبر من (0.1 A) ومعناها ان الـ BKR مقفول ← فبدأ الـ BF logic
يتحقق.

01476	BF Trip T1 (local trip) - 3 pole	ON	624 ms
-------	----------------------------------	----	--------

$$T1 \text{ زمن} \leftarrow 624 - 504 = 120 \text{ ms}$$

01494	BF Trip T2 (busbar trip)	ON	744 ms
-------	--------------------------	----	--------

$$T2 \text{ زمن} \leftarrow 744 - 624 = 120 \text{ ms} \leftarrow \text{النهاية لـ بعد كده:}$$

01461	BF protection started	OFF	764 ms
07162	Backup o/c pickup L1	OFF	785 ms
07163	" " " L2	OFF	785 ms
07192	" " " I>	OFF	785 ms
07211	" " General TRIP Command	OFF	785 ms
07222	" " TRIP I>	OFF	785 ms

AHMED AWAD

← كل حاجة حصل لها OFF

من هذه هي طريقة قراءة الـ Trip Log من الـ DIGSI

* طريقة قراءة الـ Trip Log من على الريلاي مباشرة:

من الواجهة الأنظمة للريلاي:

اضغط على:

Menu ← Annunciation ← Trip Log

لقراءة آخر fault : اختر Last Fault

* فتح ال Fault Record باستخدام برنامج آخر غير ال SIGRA :

- من DIGSI : افتح :

Oscillographic Records → Oscillographic Fault Records

- R.click على آخر Fault Record موجود ، واختر Export

- اختر الاسم الذي يتم حفظ ال file به ، ومكان الحفظ. (مثلاً : باسم : Fault).

← يتم حفظ ال file ك COMTRADE File بصيغة (* .cfg)

لو (D.click) على ال file ← سيفتح مباشرة عبر طريق برنامج ال SIGRA

→ SIEMENS Fault Record software.

- في مكان حفظ ال COMTRADE File : نجد أنه قد تم إنشاء File آخر بنفس الاسم أيضاً ولكن بامتداد (* .DAT)

- نقوم بفتح هذا ال file (* .DAT) باستخدام برنامج WAVEWIN من ABB مثلاً

أهم ملاحظات

* على اليسار : تظهر ال Analog signals :

نلاحظ مثلاً : تيار B-φ في الصفحة الثانية التي تم حقنها أصبح بـ (صفر).

* في الأسفل : تظهر ال Digital signals :

على اليمين : اسم ال signal ، وعلى اليسار : تغييرها مع الزمن (الخط الزمني).

- عند الخط الزمني الأول مثلاً (المناظر للإشارة : 761 O/C pickup)

- اضغط (L.click) لتحديد مكان Cursor 1.

- من ال scroll bar : تحرك لليمين لمعرفة مكان حدوث ال Trip ،

لاحظ تحول إشارة 7211 O/C TRIP إلى High على الخط الزمني المناظر لها.

- اضغط (R.click) لتحديد مكان Cursor 2.

→ في شريط المعلومات بالأسفل :

Delta X : 500.834 ms

تظهر قيمة :

الفرق الزمني بين Cursor 1 و Cursor 2

(ونلاحظ أنه في حالتنا هذه = 500 ms ، وهي قيمة الضبط ل O/C).

- بالتحرك أكثر لليمين : يظهر ال Re-Trip ، وال Back up Trip (B.B)

→ وبالضغط (R.click) و (L.click) لتحديد أماكن ال cursors يمكن

أيضاً معرفة الفروق الزمنية الأخرى (مثلاً : زمن ال Re-Trip = 120 ms).

- بعد ذلك : نلاحظ تحول كل الإشارات إلى (low) ← حصل clearance لل fault.

* Analog Signals

- عند الضغط (L-click) في أي مكان عليها :

يظهر على اليمين (في جدول) : قيمة RMS و الـ InstPeak
 قيمة الـ Peak

- في الجدول على اليمين :

- لو ضغطت على أي إشارة (I L1 مثلاً) ← تخلي زاويتها بـ صف
 $Phase = 0.000^\circ$ و ينسب زوايا بقية الإشارات لهذه الإشارة التي
 تم اختيارها بالضغط عليها.

- نلاحظ أن القيم في الجدول هي قيم Secondary.

→ لإظهار قيم الجدول كـ primary :

اضغط على أيقونة (properties Dialog) ← "Driver Data Type" tab

من خيارات (Analog Values) : اختر (primary)

→ primary. ✓
 → Secondary.

أحمد محمد عوض

(in) /in/ahmdtaud

ثم OK.
 تظهر قيم الجدول كـ primary.

- نلاحظ أن الزاوية بين (I L1) و (I L2) $= 180^\circ$ ← لأنه Phase to phase Fault

Click على (I L1) لاختياره كـ Reference (Phase = 0°)

- ولو عملنا (Zoom in) : نلاحظ أن الموجتين (I L1) و (I L2) عكس بعض.

- في الجدول : (InstValue) القيمة اللحظية عند مكان المؤشر

(InstPeak) ← طبقاً لما هو متغير

$$V_{peak} = \sqrt{2} V_{RMS}$$

•• انتهاء من الـ Trip Log و الـ Oscillographic Record.

* ضبط ما يظهر على شاشة الريلاي عند حدوث Fault :

(لو مخطط فيها Fault : بإيه أول حاجة هتوفها على الريلاي
 عند الدخول إلى المحطة)

- افتح Settings ← Masking I/O (Matrix)

- من شريط القوائم : اضغط على options واختر Display after fault

→ تظهر نافذة (Display after fault):

وفيها أن ال Display بها 6 Lines وأنت تقوم باختيار ما يظهر في كل سطر.

Line	Type
1. Display line	No alarm protective function that picked up. ✓ " " " " tripped. Elapsed time from begin of pick up until drop-out. " " " " " " " " trip Command.
2. Display Line	Elapsed time from begin of pick up until drop-out.
3. Display Line	" " " " " " " " trip Command
4. Display Line	Fault Location
5- Display Line	No alarm
6. Display Line	No alarm.

→ دي معلومة سريعة نأخذها من على وش الريلاي.

⊛ ضبط ال Function Keys:

→ في واجهة الريلاي يوجد (F1, F2, F3, F4)

setting ← I/O Matrix

AHMED AWAD

من قائمة options اختر Set Function Keys.

ال Function Keys بمثابة shortcut:

مثلاً: لو اخترت هنا (Function Key 01) وعملت Select على Annunciation

ثم على (Trip Log ⊕) وعمل Select على Last Fault

عند الضغط على F1 ← يفتح ال Last Fault مباشرة.

مثلاً: F2: Measurement ⊕ operation, pri

F3: Settings ⊕ setup/Extras ⊕ MLFB/Version

⊛ ضبط القيم التي يتم إدخالها في ال settings المختلفة .. هل هي قيم pri أم Sec?

من قائمة options اختر

primary Values

Secondary Values

→ ويمكن كذلك من الضغط على أيقونة (primary Values)

أو أيقونة (Secondary Values) في شريط الأدوات.

يعني لو اخترت (primary Values)، وعندك ال Rated Current = 1000 A

والمطلوب وضع ال a-c setting بـ (150% I_{rated}) ← نضعها 1500 A.

كله لو تم اختيار (secondary Values) وكانت ال CT Ratio ب (1 A / 1000) .
 . نضع قيمة ال o/c setting ب (1.5 A).

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ..
 وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّم وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَحْيِهِ أَجْمَعِينَ .

و فرغت منه ليلة الخميس ٣١ يناير ٢٠١٨
 ١٤ جمادى الأولى ١٤٣٩

مدينة الهفوف - المملكة العربية السعودية .

أحمد محمد عوض

كتبة :

ahmd1awd@gmail.com

in /in/ahmd1awd

f /ahmd1awd

t @ahmd1awd

أعدّ مضموني هذا الكورس :

٢. محمد رشاد